

## 1- INSTALAÇÃO

Colocar três pilhas (AA) no compartimento que se encontra no verso do aparelho.

Conectar o fio de linha da rede de telecomunicação local na base do aparelho (atrás) e conectar o cabo espiral no monofone e na base do aparelho (lado esquerdo).

Verifique se o telefone está bloqueado (posição da chave).

Vermelho: Desbloqueado

Verde: Bloqueado

## 2- UTILIZANDO O TELEFONE

Ao receber uma ligação, retire o monofone do gancho ou pressione a tecla HF para atender com "Viva voz". Para finalizar a ligação, coloque o monofone de volta ao gancho.

Caso tenha utilizado "Viva voz" pressione a tecla HF, e a ligação finalizará com sucesso.

Ao efetuar uma ligação, retire o monofone do gancho ou pressione a tecla HF, em seguida disque o número de telefone desejado e a ligação será efetuada com sucesso. Para encerrar coloque o monofone de volta ao gancho ou pressione a tecla HF e a ligação encerrará com sucesso.

## 3- CARACTERÍSTICAS

1. Calendário;
2. Ajuste de código de área local;
3. Ajuste tempo de Flash;
4. Ajuste de contraste de LCD em 7 níveis;
5. Ajuste de 3 horários de despertador;
6. Memórias para 97 ligações recebidas;;
7. Memória para 20 ligações efetuadas;
8. Função VIP;
9. 6 tipos de toques;
10. Calculadora;
11. 10 Memórias para discagem rápida (com as teclas ao lado direito do aparelho M1 à M10);
12. Chave de Bloqueio;
13. Tone/Pulse ajustável;
14. Volume de toque regulável;
15. Volume do Viva-Voz regulável;
16. Luz indicadora quando receber nova ligação (RING);
17. Função Espera com música;
18. Auto detecção de sistema múltiplo FSK/DTMF.

## 4- AS FUNÇÕES DAS TECLAS

CAL - Função para entrar no modo de calculadora.

SET - Funciona para entrar no menu.

STORE - Para armazenar.

UP/x - Buscar números recebidos, para calculadora funciona como MULTIPLICAÇÃO.

OUT/- - Revisar as ligações efetuadas, para calculadora funciona como SUBTRAÇÃO.

DOWN/÷ - Buscar números recebidos, para calculadora funciona como DIVISÃO.

BACK - Discagem das ligações recebidas e efetuadas.

DEL/+ - Permite que apague a ligação selecionada, tanto recebida como discada. Permite a saída após as configurações, para calculadora funciona como SOMA.

VIP/DND - Tecla para armazenar os números recebidos como VIP.

**Obs.:** Também funciona como PAUSE para utilização em PABX.

HOLD/ - Funciona como função ESPERA com música.

FLASH/ RING - Ajuste de toque desejado e transferência de ligações.

VOL - Regulador de volume do toque, possui 3 níveis e do Viva-voz, possui 2 níveis.

REDIAL - Rediscagem da última ligação efetuada.

HF - Viva-Voz.

M1 à M10 - Memória para discagem rápida.

## 5- CONFIGURANDO O TELEFONE

### 5.1- Ajuste Data e Hora

- Com monofone no gancho, pressione SET na tela de LCD aparecerá: "SET 1 DATE";

- Pressione novamente SET e na tela de LCD aparecerá: "2005" piscando, ajuste o ano com as teclas UP/x e DOWN/÷ e em seguida pressione SET para ajustar o mês, SET o dia, SET a hora e SET o minuto.

- Pressione DEL para finalizar.

**Nota: Após de 13 segundos sem mexer em nada a operação finaliza automaticamente.**

### **5.2- Ajuste o código de área local**

Com monofone no gancho, pressione a tecla SET e pressione a tecla UP/x e DOWN/÷ para selecionar a segunda opção: SET 2 CODE, pressione SET novamente para entrar em configuração, na tela de LCD aparecerá 0 ----.

**Exemplo:** Caso seja de São Paulo (011), insira 0 111 - que filtrará o "11" quando receber uma chamada, pressione a tecla REDIAL, a ligação será efetuada. Para cada região existe um código de área, favor verificar com a operadora local.

### **5.3- Configurando número para discagem no PABX**

Com o monofone no gancho, pressione a tecla SET e pressione a tecla UP/x e DOWN/÷ para selecionar a segunda opção: SET 3 PCODE, pressione SET novamente para entrar em configuração, na tela de LCD aparecerá " - ", utilize em seguida os botões UP/x e DOWN/÷ para alterar o número entre "0-9" (seria o número a ser discado para dar linha quando o aparelho estiver ligado em funcionamento no PABX).

### **5.4- Ajuste o contraste de LCD**

Com monofone no gancho, pressione SET e use as teclas UP/x e DOWN/÷ para selecionar a opção SET 4 LCD, pressione SET para entrar na configuração e use as teclas UP/x e DOWN/÷ para selecionar o nível desejado, são 8 níveis, de 0 a 7. Para confirmar pressione DEL ou após de 13 segundos sem mexer em nada a operação finalizará automaticamente.

### **5.5- Ajuste o Tempo de FLASH**

Este telefone possui função para alteração de tempo de FLASH.

Pressione SET e utilize as teclas UP/x e DOWN/÷ para selecionar a opção SET 5 FLASH, pressione SET novamente para entrar no ajuste, use as teclas UP/x e DOWN/÷ para selecionar o tempo desejado.

FLASH 0 100 – O tempo de PAUSA será de 100ms.

FLASH 1 300 – O tempo de PAUSA será de 300ms.

FLASH 2 600 – O tempo de PAUSA será de 600ms.

FLASH 3 1000 – O tempo de PAUSA será de 1000ms.

Depois de selecionado o tempo desejado, pressione SET ou pressione DEL para finalizar.

**Nota: Após 13 segundos aproximadamente sem mexer em nada a operação finalizará automaticamente.**

### **5.6- Configuração de despertadores**

Memória de 3 despertadores.

Com o monofone no gancho, pressione SET e use as teclas UP/x e DOWN/÷ para selecionar a opção SET 6 AL3 ou AL2 ou AL 1, (pressione UP/x e DOWN/÷ conforme a ordem que o alarme se encontre), pressione SET para entrar na configuração OFF ou ON, (OFF = desativa; ON = ativa), em seguida pressione UP/x e DOWN/÷ para ajuste de horas, pressione SET para ajuste de minutos e pressione SET novamente para finalizar.

Pressione DEL para confirmar ou após de 13 segundos sem mexer em nada a operação finalizará automaticamente.

### **5.7- Discagem IP**

Serviço não oferecido pelas operadoras brasileiras.

Com o monofone no gancho, pressione SET e use as teclas UP/x e DOWN/÷ para selecionar a opção SET 7 IPO, pressione SET para entrar na configuração.

### **5.8- Memórias para 78 ligações recebidas**

Identificador de chamada e revisão de ligações recebidas:

- Identificador de Chamada: O identificador irá mostrar e armazenar as ligações recebidas e identificadas.

- Revisar as ligações recebidas: Com o monofone no gancho, use as teclas UP/x ou DOWN/÷ para revisar as ligações recebidas. Para discar uma ligação recebida, seleciona o número e pressione uma vez REDIAL ou BACK e discará automaticamente em viva voz.

- Pressione UP/x ou DOWN/÷ em 3 segundos a lista de ligações recebidas será revisada consecutivamente.

### **5.9- Memórias para 20 ligações efetuadas**

Identificador de chamada e revisão de ligações efetuadas:

- Revisar ligações efetuadas, coloque o monofone no gancho e pressione OUT/- para rever todas ligações.

- Para rediscar a ligação recebida, basta selecionar o número e pressionar REDIAL ou BCK.

### **5.10- Usando função VIP/DND**

- Procure na memória do aparelho ligações recebidas e em seguida pressione a tecla VIP/DND. No canto da tela de LCD aparecerá um cadeado.

- Para excluir este número da lista de VIP/DND, basta procurá-lo novamente na memória do aparelho e pressionar a tecla VIP/DND novamente.

**Nota: Para excluir é necessário que exclua da lista dos telefones VIPS.**

