



CEF©



ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA



ATENÇÃO

• Por favor, leia esse manual atentamente para assegurar que você possa usar o aparelho corretamente e com segurança.

• O conteúdo desse manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

• Este dispositivo deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. A tensão da fonte deve ser verificada antes de ser usada. Se não estiver em uso por um longo tempo, retire o plug da tomada.

• Não instale o aparelho perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.

- Não instale o aparelho perto da água. Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. E assegure-se de haver ventilação ao redor da máquina.

• Não desligue o DVR na condição de gravação normal! A forma correta de desligar o DVR é, em primeiro lugar, parar a gravação, e então pressionar o botão de desligar na parte direita da barra de menu, e finalmente cortar a alimentação.

• Essa máquina é um equipamento de uso interno. Não exponha a máquina a chuva ou em ambiente úmido. No caso de qualquer sólido ou líquido entrar no dispositivo, por favor, cortar o fornecimento de energia imediatamente, e pedir aos técnicos qualificados para verificar o aparelho antes de reiniciá-lo.

• Reparos e serviços devem ser feitos por profissionais qualificados. Nenhuma parte deve ser reparada por você sem ajuda técnica ou aprovação.

• Esse manual é adequado para gravadores de vídeo digital de 4 / 8 e 16 canais.





Parabéns por adquirir o Stand Alone JFL. Um equipamento que atende todas as necessidades e exigências do mercado de segurança. Produzido com materiais e tecnologia de ponta, fornecendo ao cliente total segurança e diversidade no monitoramento de câmeras.

• 1. O Produto

1.1 Principais Características

- Vigilância em Tempo Real.
- Saída VGA de alta resolução (Padrão)
- 2 vias de áudio
- Vigilância Móvel 3G (iPhone/ iPad/ Android/ Windows Mobile/ BlackBerry/ Symbian)
- Compressão:

Com o mais recente vídeo de compressão H.264, melhor qualidade de vídeo e menor taxa de compressão.

- Armazenamento: Suporta 2 HDs SATA (FAT32 arquivo do sistema).
- Dados de Backup: Com o dispositivo USB ou com o dispositivo USB externo gravador de DVD. Cada arquivo é de 128MB.
- Resolução de gravação ajustável, taxa de frames (quadros) e qualidade.
- Gravação CIF em tempo real ou gravação parcial do canal D1 em tempo real.
- Modo múltiplo de gravações: manual, agendamento, sensor e gravação por movimento.
- Reprodução de um ou vários canais.
- Trava de proteção do arquivo gravado.
- 4/16 entradas de sensores e uma saída relé.
- Detecção de movimento.
- Gravação de eventos pré e pós.
- Gravação do canal de gatilho relacionado.
- Controle PTZ
 - Suporta vários protocolos PTZ.
 - Pontos de preset programáveis e 8 cruzeiros.

Ponto de controle do gatilho do preset relacionado.

- Configuração de conta autorizada (1 admin e 15 contas de usuários)
- **Controle de mouse USB.** Para usar o mouse USB para controlar a interface gráfica amigável.
- Modo de procura para reprodução: por hora e evento
- Suporta função de rede.
 Vários tipos de conexão: Estático (IP Fixo), DHCP, PPoE.
 Suporta DDNS.





Suporta gatilho por evento para enviar E-mail. Limitação da conexão remota.

- Ajuste automático da largura de bandado estado da rede
- Suporta controle remoto da rede. Gravação remota. Reprodução remota. Controle PTZ remota. Configuração remota. Vigilância IE remota. Controle CMS remoto. Controle EMAP remoto. Ajuste de cor da câmera remoto. Fotos remotas.

1.2 Instruções do Painel Frontal

Aviso: As figuras são apenas para referência, favor configurar o objeto como o padrão. 1. A Interface do Painel Frontal do DVR de 4/16 canais é mostrada abaixo:

Painel Frontal



Fig. 1.1 Painel Frontal DVR de 16 Canais

Nome	Função
USB	Conexão do dispositivo USB ou mouse
POWER	Indicador de energia
REC / FOCO	Gravação manual / Ajuste do foco (PTZ)
Play / IRIS	Entrar em reprodução / Ajuste da IRIS (PTZ)
REW / ZOOM	Modo de reprodução / Ajuste de ZOOM (PTZ)
FF / P.T.Z.	FF no modo de reprodução / Entrar no modo PTZ
Parar / ESC	STOP playback on playback mode /
Parar / ESC	Exit MENU or jump back to previous page
Digital	Enter digital or select channel
MENU / +	Entra no MENU / Incrementa um valor
Procura / -	Entra na página procura / Decrementa um valor
104	Para entrar digital acima de 10 /
	Continuamente, pressione duas vezes para ter 10.
Receptor IR	Receptor remoto



Tab. 1.1 Definição dos botões do painel frontal





1.3 Definições do Painel Traseiro

Painel Traseiro do DVR de 4 Canais



Fig. 1.2 Painel Traseiro DVR de 4 Canais

Nome	Função
Saída de Vídeo	Conectar ao monitor
SPOT OUT	Conectar ao monitor
Saída de Áudio	Saída de áudio
P/Z	Conecta PTZ
K/B	Conecta controle pelo teclado
Entrada de Alarme	Conecta 4 entradas de alarme
Entrada de Vídeo	4 entradas de vídeo
VGA	Saída VGA
LAN	Conexão do cabo de rede
USB	Conexão do mouse ou dispositivo USB
Com e GND	Com e GND
Entrada de Áudio	Entrada de 4 vídeos
Entrada de Alimentação	Entrada DC12V

Tab. 1.2 Definição dos botões do painel traseiro do DVR de 4 Canais

Painel Traseiro do DVR de 16 Canais



Fig. 1.3 Painel Traseiro DVR de 16 Canais

Nome	Função
Saída de Vídeo	Conectar ao monitor
SPOT OUT	Conectar ao monitor
Saída de Áudio	Saída de áudio
P/Z	Conecta PTZ





Nome	Função
K/B	Conecta controle pelo teclado
Entrada de Alarme	Conecta 16 entradas de alarme
Entrada de Vídeo	16 entradas de vídeo
VGA	VGA output
LAN	Conexão do cabo de rede
USB	Conexão do mouse ou dispositivo USB
Com and GND	Com e GND
Entrada de Áudio	4 vídeos de Entrada
Entrada de Alimentação	Entrada de DC12V
5V	Saída de DC 5V

Tab. 1.3 Definição dos botões do painel traseiro do DVR de 16 Canais

1.4 Controle Remoto (Opcional)

Esse controle remoto usa bateria AAA, e depois trabalha carregando a bateria, como a seguir: Passo 1: Abra a tampa da bateria do controle remoto.

Passo 2: Coloque as pilhas. Favor, tomar cuidado com a polaridade (+ e -).

Passo 3: Recoloque a tampa da bateria.

Aviso: Os defeitos frequentemente encontrados seguem abaixo:

- 1. Verifique a polaridade da bateria.
- 2. Verifique a carga restante na bateria.
- 3. Verifique se o sensor IR do controle está mascarado.





Se ainda assim não funcionar, favor mudar para um controle remoto novo para tentar, ou entre em contato com seus revendedores.

A interface do controle remoto é mostrada na Fig. 1.4 Controle Remoto.



Fig. 1.4 Controle Remoto

Item	Nome	Função
1	Power	Desligamento do Sistema
2	INFO	Entrar na página de informação
3	REC	Gravação manual
4	Digital	Entrar no canal digital ou mudar de canal
5	Divisão da Tela	Mudar a divisão da tela
6	Procura	Entrar no modo procura
7	MENU	Entrar no MENU
8	ENTER	Enter
9	Direção	Mover item ou direção de PTZ
10	+/-	Adiciona ou reduz valor
11	Controle Reprodução	Controle de Reprodução FF/REW/PARAR/PASSAR
12	AUDIO	Mudança de áudio ao vivo
13	SEQ	Sequencia
14	BACKUP	Entrar no modo de Backup
15	Controle PTZ	Controle PTZ Zoom/Foco/Iris/Velocidade

Tab. 1.4 Botões Controle Remoto

• Mudar ID do Controle Remoto

Assuma o controle remoto e aponte para o DVR, em seguida pressione continuamente "8","8","ID(0-65535)","Enter".

* O ID deve ser o mesmo do DVR.

* Por exemplo: Se ID=1, assuma o controle remoto e Aponte o DVR, em seguida pressione 8,8,1,Enter.





1.5 Controle com Mouse

1.5.1 Conexão com Mouse

Suporta mouse USB através das portas do painel traseiro, favor consultar a Fig. 1.4 Controle Remoto. *Aviso:* Se o mouse não foi detectado ou não estiver funcionando, verifique os passos abaixo:

1. Verifique se o mouse se conecta na porta USB do mouse, não à porta USB.

2. Troque o mouse para testar.

1.5.2 Uso do Mouse

A estrutura do menu principal é mostrada na Fig. 1.4 Controle Remoto.

Modo Ao Vivo:

Clique duas vezes com o botão esquerdo em uma câmera para exibição em tela cheia. Clique duas vezes novamente para retornar à tela de exibição anterior.

Clique com o botão direito para mostrar a barra de controle na parte inferior da tela como na Fig. 1.4 Controle Remoto. Aqui estão todos os controles e configurações. Clique no botão direito do mouse novamente para esconder a barra de controle.

No MENU:

Clique com o botão esquerdo para entrar. Clique com o botão direito para cancelar a configuração, ou retornar ao anterior.

Se desejar introduzir o valor, mova o cursor para o espaço em branco e clique. Uma janela de entrada aparecerá como na Fig. 1.5. Suporta entrada de dígitos, letras e símbolos.

***	***	_										
1	2	3	4	5	6		8		0	Bac	:ksp	ace
q	w				у				р	[]	
а		d		g	h		k				En	ter
Sh	nift			С		b		m				
E	sc											

Fig. 1.5 Janela de Entrada de Letras e Números Digitais

Os usuários podem mudar alguns valores pela roda, tal como a hora. Mova o cursor para o valor, e gire a roda quando o valor piscar.

Suporta arrastar o mouse. Configure a área de detecção de movimento: clique em personalizado e segure o botão esquerdo do mouse e arraste-o para configurar a área de detecção de movimento.

Configure o Agendamento: segure o botão esquerdo do mouse e arraste-o para configurar a hora agendada.





Na Reprodução:

Clique com o botão esquerdo para escolher as opções. Clique com o botão direito para retornar ao modo ao vivo.

No Backup:

Um único clique no botão esquerdo para selecionar o item. Único clique no botão direito para voltar à página inicial.

No Controle PTZ:

Único clique no botão esquerdo para operar a função PTZ, único clique com o botão direito para voltar à página anterior.

Aviso: O mouse é a ferramenta padrão em todas as operações abaixo, a menos que haja uma indicação de caráter excepcional.





2. Instruções das Funções Básicas

2.1 Ligando

Antes de ligar a unidade, favor certificar-se de que todas as conexões estão boas.

2.2 Desligando

Passo 1: Conecte com a fonte de energia; mude no botão de alimentação, próximo à porta de alimentação no painel traseiro.

Passo 2: O dispositivo irá carregar, e o indicador de alimentação exibirá a cor azul.

Passo 3: Antes de iniciar, uma caixa de diálogo Assistente aparecerá (conforme figura abaixo) e mostrará algumas informações sobre o fuso horário e configuração da hora, Informações de IP, Configuração de Gravação rápida e Página de Informações do HD.

lome do Dispositivo	EDVR	
tioma	Português	
ermate Data	DD-MM-AA	
ermate Hera	24 Horse	
uso Horário	SMT	
ata Sistema	14 / 00 / 2012	
lora Sistema	09 : 02 : 01	
niciar assistente		



Depois de o dispositivo estar ligado, se não houver menu ou se houver apenas exibição de imagens ao vivo, o usuário pode pressionar o botão "Esc" para mudar.

Aviso: Este dispositivo de série pode apenas mostrar o menu no monitor VGA ou BNC um de cada vez, se houver exibição de imagem ao vivo sem apresentação do menu, favor verificar se outro dispositivo tem exibição de menu primeiramente, ou pressione "Esc" para esperar a caixa de login aparecer.

Desligue

O usuário pode desligar o dispositivo usando o controle remoto, teclado e mouse.

Pelo controle remoto:

Passo 1: Pressione o botão de energia, a janela de deligar será exibida, cliquem em "OK", a unidade desligará depois de um tempo.

Passo 2: Desconecte a alimentação.

Pelo teclado e mouse:

Passo 1: Entre em Menu e em seguida, selecione o ícone "Desligar o Sistema", a janela de desligar aparecerá.

Passo 2: Clique em "OK", a unidade desligará depois de um tempo.



ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA



Passo 3: Desconecte a energia.

Login

O usuário pode fazer login e logout no sistema do DVR. O usuário não pode fazer qualquer outra operação, exceto mudanças na exibição de várias telas uma vez que está em logout.





Aviso: O nome de usuário e senha padrões são, respectivamente, "admin" e "123456".

As etapas de operação concretas para mudança de senha, adicionar ou apagar um usuário, favor consultar a Fig. 3.39 Configuração de Gerenciamento de Usuário para mais detalhes.



Visualização ao vivo

Fig. 2.3 Interface de Visualização Ao Vivo

A explicação do símbolo na interface de visualização ao vivo:

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Verde	Gravação manual ou por hora	Vermelho	Gravação por alarme
Amorolo	Gravação por detecção de	A - 11	Gravação por
Amareio	movimento	Azui	agendamento





Tab. 2.1 Descrição dos Símbolos

Reprodução ao vivo

Clique em "Play" para reproduzir a gravação. Consulte a Figura3-3. O usuário pode fazer a operação

concreta clicando nos botões da tela.



Fig. 2.4 Reprodução Ao Vivo

Tab. 2.2 Reprodução

1	Botão de processo	Play/pausa / parar / frame / adiante / rebobinar
2	Modo da tela	4ch:1/4, 8ch:1/4/9, 16ch:1/4/6/9/16
2	Playback screen	Zoom digital x2
3	magnifier	
4	Volume	Volume mudo on / off
5	Barra de reprodução	Ocultar barra de ferramentas de reprodução
6	Fechar reprodução	Sair da reprodução para página de procura
7	Barra de processos	Segmentos Anterior/Próximo do processo de gravação e
1		tempo





3. Guia de Configuração do Menu Principal

Clique com o botão direito do mouse ou pressione o botão "Esc" do painel frontal, a barra de controle será exibida na tela, conforme Fig. 4-1:

Mudança do canal em tela cheia, câmera 1 ~ 4 ou câmera 1 ~ 8, câmera 1 ~ 16



Fig. 3.1 Barra de Controle

Único	Canal cheio
Multi	4ch:1/4, 8ch:1/4/9, 16ch:1/4/9/16
E-Zoom	Live/playback digital zoomx2
Audio	Configuração do canal de audio e volume
PTZ	Entrar no modo de controle PTZ
Gravação	Gravação Manual
Reprodução	Repriodução do arquivo mais próximo
Menu Principal	Entrar no Menu Principal
Permanecer	Sequência de canal (apenas o canal 16)

Tab. 3.1 Funções Barra de Controle

Clique em Menu , a interface irá aparecer como na Fig. 3.2; pressione o botão Menu no painel

frontal ou operar com o controle remoto também pode exibir o menu principal.

OSD Principal



Fig. 3.2 Menu Principal





3.1 Configurações Básicas

As configurações básicas inluem três sub-menus: sistema, data e hora e DST.

3.1.1 Sistema

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema → Configurações Básicas → Sistema; consulte a Fig. 3.3:

BÁSICO		[63]
Sistema Data & Hora DST		
Nome do Dispositivo	VD-0412H	P
ID do Dispositivo	0	
Formato de Vídeo	NTSC	
Verificar Senha	2	
Exibir Hora do Sistema	2	
Máximo Usuários Online	5	
Salda de Video	CVBS	
Idioma	Português	
Proteção de Tela	Nunca	

Fig. 3.3 Configurações Básicas do Sistema

Passo 2: Na interface o usuário pode configurar o nome do dispositivo, o ID do dispositivo, o format do vídeo, o número máximo de usuários, a resolução VGA e linguagem. As definições para todos os parâmetros são mostradas abaixo:

Nome do Dispositivo: O nome do dispositivo, pode aparecer no cliente ou no CMS que ajudam o usuário a reconhecer o dispositivo remotamente

Formato do vídeo: Dois modos: PAL e NTSC. O usuário pode selecionar o formato do vídeo de acordo com o da câmera.

Verificação de senha: Habilita essa opção, o usuário precisa entrar com o nome de usuário e senha para poder fazer operações correspondentes com o direito definido na configuração do sistema.

Mostra hora: Mostra hora na visualização.

Mostrar assistente: marcando esse item, será exibido um assistente de abertura com fuso horário e informações de configuração de tempo.

Número máximo de usuários na rede: configura o número máximo de usuários na conexão de rede.

Resolução VGA: A resolução de interface de visualização ao vivo, variando de: VGA800*600, VGA1024*768, VGA1280*1024 e CVBS.

Aviso: Ao alterar entre VGA e CVBS irá mudar o modo de saída de menu. Por favor, conectar ao monitor correto.

Idioma: Configura o idioma do menu.

Aviso: Depois de alterado o idioma e a saída de vídeo, o DVR precisa ser reiniciado.

3.1.2 Data e Hora

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema→Configurações Básicas →Data e Hora; consulte a Fig. 3.4:





Sistema Data & Hora DST		
Formato Data	MM-DD-AA	10
Formato Hora	24 Horas	
Fuso Herário	GMT	
Sincronizar com servidor NTP	0	
Servidor NTP	time.windows.com	
	Atualizar agora	
Data Sistema	01 / 03 / 2011 25	
Hora Sistema	04:26:00	
	Salvar Agora	

Fig. 3.4 Configurações Básicas de Data e Hora

Passo 2: Configure o formato da data, formato da hora, fuso horário; o usuário também pode ajustar data e hora manualmente.

Passo 3: Clique no botão "DEFAULT" para restaurar as configurações de fábrica; clique no botão "APLICAR" para salvar a configuração; clique em "EXIT" para sair da interface atual.

3.1.3 DST

Passo 1: Entre em Configuração do Sistema→Configurações Básicas →DST; consulte a Fig. 3.5:

BÁSICO		123
Sistema Data & Hora DS1		
Horário de Verão	0	
Deslocar Hora	1	
Modo	O Semana O D	ata
De	Janeiro	
	1* Semana	
	Domingo	
	00 : 00 : 00	
até	Janeiro	
	1ª Semana	

Fig. 3.5 Configurações Básicas DST

Passo 1: Nessa interface, habilite o horário de verão, o tempo de deslocamento, iniciar e o fim do mês / semana / data, etc.

Passo 3: Clique no botão "DEFAULT" para restaurar as configurações de fábrica; clique em "APLICAR" para salvar a configuração; clique em "EXIT" para sair da interface atual.

3.2 Configuração de Tempo Real

A configuração de tempo real inclui quarto sub-menus: Ao vivo, Monitor SPOT e Máscara.







3.2.1 Ao Vivo

Nessa interface, o usuário pode configurar o nome da câmera, ajustar a cor, o brilho, a matriz, a saturação e o contraste.

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configurações básicas→Ao vivo; consulte a Fig. 3.6:

CH Nome Ca Meeting	mera Room 01	Exibir Nome	Cor
Meeting	Room 01		
and the second se			Config
2 Meeting	Room 02		Config
3 Meeting	Room 03		Config
4 Meeting	Room 04		Config
luda		Estado d	e Grav 🗹

Fig. 3.6 Configuração em Tempo Real

Passo 2: Selecione o nome da câmera; clique no botão "Config", irá abrir um janela, como na Fig. 3.7:

Canal	×
1	
Brilho	100
Cor	128
Saturação	140
Contraste	100
Padrão	0
ок	

Fig. 3.7 Ajuste de cores

Passo 3: Nessa interface, os usuários podem ajustar o brilho, matriz, saturação e contraste na visualização; clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "OK" para salvar as configurações.

Passo 4: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, desmarque todos e então configure.

Passo 5: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações, clique em "Sair" para sair da interface.





3.2.2 Monitor Principal

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configurações básicas →Monitor Principal; consulte Fig. 3.8:

VISUALIZA	2		[63]
Visualizar M	Ionitor Principal (Local) Máscara		
	Modo Exibição 1X1		1/4
	Canal 1		
	Intervalo seg [5	•	
	Intervalo seq [5	io Aplicar	Salr

Fig. 3.8 Configuração em Tempo Real do Monitor Principal

Passo 2: Selecione o modo de divisão: 1×1、2×2、2×3、3×3 e 4×4 canais.

Passo 3:Tempo de permanência: O intervalo de tempo para uma mudança de exibição de imagem de permanência certa para uma próxima exibição de imagem de permanência.

Passo 4: Selecione o modo de divisão, em seguida, configure o grupo de imagens atual. Clique em 🚺

para configurar os grupos de canais anteriores à imagem permanente, clique em ▶ para configurar os

últimos grupos de canais da imagem permanente.

Passo 5: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações, clique em "Sair" para sair da interface.

3.2.3 Local

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Visualizar→Local; Ver Fig. 3.9:



Fig. 3.9 Configuração em Tempo Real do Local







Passo 2: Selecione "Modo de Exibição": 1×1 e o canal.

Passo 3: Intervalo: O tempo de intervalo entre um sequenciamento de imagem e outro.

Passo 4: Selecione o "Modo de Exibição", então configure o grupo atual. Clique no botão 🚺 para o grupo

anterior e clique em 🔰 para o próximo grupo do canal de habilitar imagem.

Paso 5: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

3.2.4 Máscara

O usuário pode configurar áreas de privacidade na visualização das imagens, máximo de três áreas.

VISU	ALIZAR	
Visu	alizar Monitor Principal Local Máscara	
СН	Área Máscara	
1	Config	
2	Config	
3	Config	
4	Config	
	(Internet	

Fig. 3.10 Configuração em Tempo Real da Máscara

Configurar área da máscara: Clique em "Config" e entre na visualização das imagens, pressione o botão esquerdo do mouse e desenhe a máscara, assim como na figura abaixo. Clique no botão "Aplicar" para salvar as configurações.

Excluir mascara de área: Selecione uma mascara de área, clique com o botão esquerdo do mouse para deletar a máscara selecionada e clique em "Aplicar" para salvar as configurações.



Fig. 3.11 Configuração da área de máscara

Aviso: A área da mascara não será gravada no DVR. Use com cuidado essa função.





Fig. 3.12 Imagem Ao Vivo da Área de Máscara

3.3 Configurações de Gravação

A configuração de gravação inclui cinco sub-menus: habilitar, taxa de frames de gravação, hora, reciclagem e marca d'água.

3.3.1 Habilita

Passo 1: Entre na configuração do sistema→Configuração de gravação→Habilitar; Ver Fig. 3.13:

Habi	itar Taxa Grava	ão Hora IOSD Sobrescrever Foto
СН	Gravação	Áudio
1	2	0
2	2	0
3		
4		
Tudo		
		0

Fig. 3.13 Habilitando Gravação

Passo 2: Marque gravação, áudio.

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

Definições e descrições da gravação:

Parâmetro	Significado
Gravação	Habilita a gravação em todos os canais
Áudio	Habilita a gravação de áudio







Tab. 3.2 Definições da Gravação

3.3.2 Fluxo de Gravação

Passo 1: Entre na configuração do sistema→Configuração de Gravação→Taxa de gravação; Ver Fig. 3.14:

СН	Resol	-	FPS		Qualidade	
1	CIF		30		Alta	6
2	CIF		30		Alta	
3	CIF		30		Alta	
4	CIF	2	30	۲	Alta	
Tudo	Rest	inte : 0 (C	IF), 0 (D1).			
	CIF		30		Ata	

Fig. 3.14 Configuração da Taxa de Frames de Gravação

Passo 2: Configurar frames, resolução, qualidade, codificação e taxa máxima de fluxo.

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

Note: Se a configuração do valor da taxa é maior que o recurso máximo do dispositivo, o valor será ajustado automaticamente.

Parâmetros	Significado
Rate	Varia de: 1-30 (NTSC) 1-25(PAL)
Resolução	Suporta CIF e D1
Qualidade	A qualidade das imagens gravadas. Quanto maior for o
	valor, mais clara será a imagem gravada. Seis opções:
	mais baixa, inferior, baixa, média, alta e mais alta.
Codificar	VBR e CBR
Máximo fluxo	Varia de: 64 Kbps,128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 768
de bits	Kbps, 1Mbps, 2 Mbps.

Definições e descrições do fluxo de registro:

Tab. 3.3 Definições Fluxo de Registro

3.3.3 Hora

Passo 1: Entre na configuração do sistema→Configuração de Gravação→ Hora; Ver Fig. 3.15:





011	Tempo Pré-Alsume (•1	Tempo Pás-Alarma (s)	Evelent (disc)	-
1	5		30	Nunca	
2	5	•	30	Nunca	•
3	6	•	30	Nunca	5
4	5	•	30	Nunca	•
ludo					
	5	•	30	Nunca	•

Fig. 3.15 Configuração de Gravação por Hora

Gravação pré-alarme: Tempo de gravação antes de detecção de movimento, ou antes, do sensor de alarme ser acionado.

Gravação Post-alarme: configura o tempo de gravação após o término do evento. Cinco opções: 10s, 15s, 20s, 30s e 60s.

Expirar: O tempo de retenção de registros salvos. Se a data estiver muito atrasada, os arquivos de gravação serão excluídos automaticamente.

Passo 2: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 3: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

3.3.4 Marca D'água

Marca D'água: O usuário pode sobrescrever o nome do canal e a marca de hora no vídeo.

Passo 1: Entra na configuração do sistema → Configuração de Gravação → Marca D'água; Ver Fig. 3.16:

GRA	WAÇAO		1
Hab	litar Taxa Gravaçã	o (Hora <mark>OSD)</mark> Sob	rescrever Foto
СН	Nome Câmera	Fixar Hora	Posição
1	2	2	Config
2	2	2	Config
3	 Image: A start of the start of	2	Config
4		Ø	Config
Tudo			
			Config

Fig. 3.16 Configuração de Marca D'água

Passo 2: Marque o nome da câmera, etiqueta de hora: Clique em "Config", o usuário usa o cursor para arrastar o nome e a hora da câmera em posições aleatórias, Veja as figuras abaixo:







Fig. 3.17 Antes de Arrastar Fig. 3.18 Depois de Arrastar

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

3.3.5 Reciclagem de Gravação

Passo 1: Entra na configuração do sistema→ Configuração de Gravação →Reciclagem de Gravação;

GRAVAÇÃO		100
Habilitar Taxa Gravação	(Hora (OSD Sobrescrever)	Foto
Sobrescrever	2	
	(Broken) [7	est.

Fig. 3.19 Reciclagem de Gravação

Passo 2: Marque "Reciclagem de Gravação" para habilitar a reciclagem, essa opção irá sobrescrever os arquivos antigos e irá manter a gravação quando o HD estiver cheio. Se essa função estiver desabilitada, a gravação irá parar quando o HD estiver cheio.

Passo 3: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.





3.4 Configuração de Agendamento

A configuração de agendamento inclui três sub-menus: Agendamento, movimento e sensor.

3.4.1 Agendamento

As linhas representam os sete dias da semana, de Segunda a Domingo, as colunas representam as 24horas do dia. Clique na grade para fazer a configuração relevante. A área azul representa a área marcada e a cinza a área desmarcada.

Passo 1: Entra na configuração do sistema → Configuração de Agendamento →Agendamento; Ver Fig. 3.20:

AGENDAMEN	TO	_			_	103
Agendamento	Movime	nto Sens	or			
Canal	1		1			
	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
Domingo						
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						
Aplicar para	Tud	•	Canal		Coplar	

Fig. 3.20 Configuração do Agendamento

Passo 2: Selecione o canal, dê dois cliques e um diálogo aparecerá como na Fig. 3.21, o usuário pode editar o agendamento semanal:

AGENDAMENTO			[63]
Dias da Se 🛛 🔽	Aplicar para	Tudo	Coplar
Inicio	Fim		
Adicionar Ananar			IK Salr

Fig 3.21 Agendamento Semanal

- Clique no botão "Adicionar" para adicionar um agendamento, clique em delete em "Delete" para apagar o agendamento selecionado.
 Copiar: o usuário pode copiar o agendamento específico para outras datas.
 Clique em "OK" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.
- 2 O usuário pode aplicar o agendamento de um canal para outros ou todos os canais, basta apenas selecionar o canal e clicar em "Copiar".

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA





Passo 3: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

3.4.2 Movimento

Passo 1: Entra na configuração do sistema → Configuração de Agendamento → Movimento; Ver Fig. 3.22:



Fig. 3.22 Agendamento do Sensor de Movimento

Passo 2: As etapas de configuração de movimento são semelhantes ao agendamento, o usuário pode ver pela Fig. 3.20.

Aviso: O agendamento padrão de detecção de movimento é todo selecionado, sendo que, a cor da interface de configuração do agendamento é azul.

3.4.3 Sensor

Passo 1: Entre em configuração do sistema → Configuração de Agendamento →Sensor, Ver Fig. 3.23: Passo 2: As etapas de configuração de alarme são semelhantes ao agendamento, o usuário pode ver pela Fig. 3.20.

Aviso: O agendamento padrão do sensor é todo selecionado, sendo que, a cor da configuração de agendamento é azul.

AGENDAMEN	OTA	-	_	_	_	183
Agendamente	Movime	nto Sense	or			
Canal	1					
	00.00	04:00	08:00	12:00	16.00	20.00
Domingo						
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						
Aplicar para	Tud	•	Canal		Coplar	
			P	edrão	Aplicar	Salr

Fig 3.23 Configuração do Sensor





3.5 Configuração de Alarme

A configuração de alarme inclui cinco sub-menus: sensor, movimento, perda de vídeo, outros alarmes e alarmes externos.

3.5.1 Sensor

O sensor inclui três sub-menus: básico, configuração de Alarme e agendamento.

Básico

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração do Alarme→Sensor→Básico, Ver Fig. 3.24:

SEN	SOR				[63]
Básk	co Config. o	te Alarme	Agendar	nento	
CH	Habilitar	Tipo		Nome	
1		NA		SENSOR 1	
2	2	NA		SENSOR 2	
3		NA		SENSOR 3	
4	2	NA	۲	SENSOR 4	
Tudo					
		NA			
				Padrão Aplicara S	lair

Fig. 3.24 Configuração Básica do Sensor

Passo 2: Habilite o sensor de alarme, configure o tipo de alarme conforme o desejado. Opções: NA e NF. Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface".

• Configuração de Alarme

Passo 1: Entre em configuração do sistema → Configuração de Alarme → Sensor → Configuração de Alarme; Ver Fig. 3.25:

SEN	SOR	_	123
Bási	co Config. de Alarme	Agendi	amerito
СН	Manter por (s)	1	Advação
1	10		Config
2	10		Config
3	10		Config
4	10	۲	Config
Tudo			
	10		Config
			Padrão Aplicar Sale



ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA





Passo 2: Selecione tempo de espera, clique em "Config" e uma caixa de diálogo irá aparecer como na Fig. 3.26:

er	
Chela	Nenhum 🖉
nar Salda de Alarme	01
a	0
Ø1 □2 □3 □4	

Fig. 3.26 Configuração do Disparo de Alarme

Passo 3: Selecione a sirene, será acionado o alarme sonoro.

Alarme de Tela cheia: Quando disparado o alarme, a câmera selecionada surgirá em tela cheia.

Para o alarme: Selecione o canal, será acionado o alarme no canal. Clique em "OK" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

Para gravar: Marcar o canal, o mesmo irá gravar a câmera quando o alarme for acionado. Clique em "OK" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

Para P.T.Z: Conjunto de presets e passeio para alarme. O usuário pode selecionar qualquer canal ou múltiplos canais como canais ligados. Clique em "OK" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

Passo 4: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 5: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.





Agendamento

Passo 1: Entre em configuração do sistema → Configuração de Alarme → Sensor → Agendamento, Ver Fig. 3.27:

Básico Confi	g. de Alarr	ne Agens	damento			
Canal	1					
	00:00	04:00	08.00	12:00	16:00	20:00
Domingo						
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado	1.71		1. 11			
Aplicar para	Tude		Canal		Coplar	

Fig. 3.27 Agendamento do Sensor

Passo 2: As etapas de configuração de alarme são semelhantes ao agendamento, o usuário pode ver pela Fig. 3.20.

Aviso: O agendamento padrão do sensor é todo selecionado, sendo que, a cor da configuração de agendamento é azul.

3.5.2 Movimento

- 0 Movimento inclui dois sub-menus: movimento e agendamento
- Movimento

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de Alarme→Movimento; Ver Fig. 3.28:

Mov	Agendame	nto			
СН	Habilitar	Manter por (s)	1	Ativação	Area
1	2	10		Config	Config
2	2	10		Config	Config
3	2	10		Config	Config
4	2	10		Config	Config
Tudo					
		10			

Fig. 3.28 Configuração de Alarme de Movimento

Passo 2: Habilitar alarme por movimento, configure o tempo que ele irá manter o alarme mesmo tendo alarmes adjacentes. Se houver outras detecções de movimento durante esse período será considerado movimento contínuo, caso contrário, ele será considerado um movimento separado e sendo dois eventos diferentes. Clique no botão "Disparar", uma caixa de diálogo irá aparecer:

Passo 3: A etapa de configuração do disparo de movimento é semelhante ao alarme por sensor, o usuário pode em 3.5.1 para referência. Sensor →Configuração de alarme para mais detalhes.





Passo 4: Clique no botão de configuração de área, uma caixa de diálogo irá aparecer como na Fig. 3.29:



Fig. 3.29 Área de Movimento

Passo 5: Na área de interface o usuário pode arrastar a barra para configurar o valor da sensibilidade (1-8), o valor padrão é 4. Quanto maior o valor, maior será a sensibilidade A sensibilidade é influenciada pela cor e pelo tempo (Dia e Noite), o usuário pode ajustar esse valor de acordo com a condição prática,

clique em 💽, para configurar área inteira como área de detecção. Clique no ícone 🐨, a configuração

da área de detecção será apagada. Clique no ícone 💽, o usuário pode testar se o valor de sensibilidade

e a área de movimento são adequados de acordo com a figura seguinte. Clique no ícone 🔚 para salvar

Sensitivity: 6 • 1 Ħ

Fig. 3.30 Área de Movimento

Aviso: Quando o usuário arrastar o mouse para configurar a área de detecção de movimento, o

mesmo deve primeiramente clicar no ícone 📷 para apagar todas as configurações de área de

detecção e então executar a configuração.

a configuração e no ícone 🔀 para sair da interface.

0 Passo 6: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para 1 fazer a configuração.

1 Passo 7: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para 2salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

3

Agendamento

Passo 1: Entre em configuração do sistema → Configuração de Alarme → Agendamento; Ver Fig. 3.31:







Fig. 3.31 Configuração de Agendamento de Alarme

Passo 2: As etapas de configuração de alarme são semelhantes ao agendamento, o usuário pode ver pela

Fig. 3.20.

3.5.3 Perda de Vídeo

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de Alarme→Perda de Vídeo; Ver Fig. 3.32:

PER	DA DE VÍDEO	123
1	Ativação	
2	Ativação	
3	Ativação	
4	Ativação	
Tudo		
	Alivação	
		Padtão Aplicar Salr

Fig. 3.32 Configuração de Alarme de Perda de Vídeo

Passo 2: A etapas para configuração para perda de sinal de vídeo são semelhantes com à configuração de alarme; o usuário pode consultar o Cap. 3.5.1 Sensor →Configuração de alarmes para mais detalhes. Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.





3.5.4 Outro Alarme

OUTRO ALARME	13
Tipo de Alarme	Disco Chelo
Buzzer	0
E-mail	0
Acionar Salda de Alarme	01
Alarme Disco Chelo	128 MB
	Padrão Aplicar Salr

Fig. 3.33 Outro Alarme

Passo 1: Entre em configuração do sistema →Outro Alarme, Ver Fig. 3.33:

Passo 2: Selecione um disco rígido, quando sua capacidade for menor que o valor, irá aparecer algum texto informativo no canto inferior direito da visualização ao vivo.

Passo 3: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

3.5.5 Saída de Alarme

A saída de alarme inclui três sub-menus: Saída de alarme, Agendamento e Sirene (Buzzer).

• Saída de Alarme

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Saída de Alarme; Ver Fig. 3.34:

Sald	a de Alarme Agendamento B	uzzer	
dн	Nome	Manter por (s)
1	ALARM OUT 1	10	
ludo			
$\overline{\Box}$		10	

Fig. 3.34 Sistema de Configuração de Saída de Alarme

Passo 2: Nesta interface, configure a saída de relé, selecione o tempo de retenção, o que significa o tempo de intervalo entre os dois alarmes adjacentes.

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.





Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

Agendamento

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Agendamento.

Passo 2: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Aviso: O agendamento padrão de detecção de movimento é todo selecionado, sendo que, a cor da configuração de agendamento é azul.

• Sirene

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Sirene. (se desativada, todos os eventos ficarão sem sirene)

Passo 2: Marque Buzzer para habilitar e configure o tempo em que ela ficará ativa.

3.6 Configurações de Rede

As configuração de rede incluem dois sub-menus: Rede e Sub-Stream

3.6.1 Rede

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de Rede→Rede; Ver Fig. 3.35:

REDE		153
Rede Sub-stream (E-mail) Outras (Config	
Porta HTTP	en:	2
Porta Servidor	6037	
Obter um end.1P automaticamente	2	
Endereço IP	192.168.001.051	
Máscara de SubRede	255. 255. 255. 000	
Gateway	192.168.001.001	
Servidor DNS Principal	000.000.000.000	
Servidor DNS Alternativo	000.000.000.000	

Fig. 3.35 Configuração de Rede

Passo 2: Porta HTTP: o valor padrão é 80. Se o valor mudar, o usuário precisa adicionar o número da porta ao digitar o endereço IP na barra de tarefas do IE. Exemplo: Para configurar uma porta HTTP de valor 82 e o Endereço IP: http://192.168.0.25, o usuário precisa digitar o endereço: http://192.168.0.25:82 no navegador IE.

Porta do Servidor: Porta de comunicação.

Existem três diferentes formas de se conectar a internet, selecione a maneira apropriada para o seu ambiente de rede.

1. IP Estático (Fixo): Insira o endereço IP, a máscara, o gateway e o servidor DNS manualmente.

2. DHCP: Marque "Obter endereço IP automaticamente", o aparelho irá adquirir o endereço IP, a máscara, o gateway e o servidor DNS.

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA



3. PPPoE: Insira o nome de usuário e senha fornecidos por seu provedor.

Independente do tipo que você use, por favor, clique em "Teste" antes de clicar em "Aplicar" para testar as definições.





Definições e descrições da configuração de rede:

Parâmetro	Significado					
Porta HTTP	A porta para conexão via navegador. A porta padrão é 80.					
Porta do	A porta de dados. A porta padrão é 6036					
Servidor						
IP Estático						
Endereço IP	O endereço IP do servidor					
Máscara	A máscara de rede do servidor					
Gateway	O gateway do servidor					
Servidor DNS	O endereço do servidor DNS					
PPPoE						
Nome de usuário	Usuário de acesso à internet					
Senha	Senha de acesso à internet					
Servidor DDNS						
Servidor DDNS	O endereço do servidor de Domínio Dinâmico. Opções:					
	www.meibu.com, www.dyndns.com					
Nome de usuário	O usuário de acesso ao Servidor de Domínio Dinâmico					
Senha	A senha de acesso ao Servidor de Domínio Dinâmico					

Tab. 3.4 Configuração de Rede

3.6.2 Fluxo de Rede

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de Rede→Sub-Stream, Ver Fig. 3.36:

1		_	_	_	10
Sub-stream	Email	Outras Go	rig .		
Resol		FPS		Qualidade	
CIF		3		Ata	
CIF		3		Alta	
CIF		3	0	Alta	
CIF		3		Ata	
Resta	nte : 16 (CIF).			
CIF		3X4		Alta	
	Bub-stream Resol CIF CIF CIF Resta	Sub-stream E mail Resol CIF • CIF • CIF • Restante : 16 (CIF •	Sub-stream E-mail Outras Cor Resol FPS CIF 3 CIF 3 C	Sub-stream E-mail Outras Config Resol FPS CIF • 3 • CIF • 3 • CIF • 3 • CIF • 3 • CIF • Restante : 16 (CIF). CIF • 3x4 •	Sub-stream E-mail Outras Config Resol FPS Qualidade CIF 3 Atta Restante : 16 (CIF). CIF Atta

Fig. 3.36 Configuração de Rede - Sub-Stream

Passo 2: Selecione FPS, Qualidade, Codificação e Resolução.

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.







Definições e descrições do fluxo de rede:

Parâmetros	Significado
FPS	Varia de: 1-25
Resolução	Suporta CIF e D1
Qualidade	A qualidade das imagens gravadas. Quanto maior for o valor, mais
	clara será a imagem gravada. Seis opções: mais baixa, inferior,
	baixa, média, alta e mais alta.
Codificação	VBR e CBR
Máxima taxa	Varia de: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 768 Kbps,
de bits	1Mbps, 2 Mbps

Tab. 3.5 Fluxo de Rede

3.6.3 Email

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de Rede→E-mail, Ver Fig. 3.37:

Rede Sub-stream E-mail	Outras Config	
Servidor SMTP		18
Porta	25	
Verificar SSL		
De		
Senha		
Parat		
Para2		
Para3		
	Teste	

Fig. 3.37 E-mail de Configuração de Rede

Servidor/Porta SMTP: O nome e o número da porta do servidor SMTP.

Se seu servidor SMTP suporta conexões seguras (SSL), como Gmail, por favor, configure a porta para 465 e marque "Verificar SSL".

De/Senha: Endereço e senha do remetente.

Para: Endereço de entrega dos e-mails. Podem ser adicionados pelo menos três endereços de e-mail.

Clique em "Testar" para verificar a validade da caixa postal.

Colocar quantidade de imagem: o usuário pode anexar, no máximo, três imagens de uma só vez.

Encaixe o(s) intervalo(s) de tempo: O usuário pode selecionar o intervalo de tempo de cura.

"Altamente recomendado para usar o Google Mail (Gmail)"

Por Exemplo:

Servidor SMTP: smtp.gmail.com Porta: 465 Verificar SSL: V De: alan@gmail.com



ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA


Para: test@yahoo.com

3.6.4 Outras Configurações

Passo 1: Habilitar servidor DDNS: o usuário precisa fornecer o nome de usuário, a senha e o nome de domínio do site registrado, clique em "Teste" para testar a configuração.

REDE		10						
Rede Sub-stream E-mail Outras Config								
DONS	0							
Servidor DDNS	www.dyndns.com	0						
Usuário								
Senha								
Dominio Host								
Tempo de Atualização	3 X 60	U.						
	a Teste a							
	Paddio Anicar	Sale						

Fig. 3.38 Outras Configurações de Rede

Passo 2: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

Aviso: O nome de domínio selecionado pelo usuário é um nome de domínio de bandas de DVR. O usuário deve entrar no site fornecido pelo servidor para registrar primeiramente o nome de usuário e senha, e então depois aplicar um nome de domínio ligado para o servidor. Depois de aplicado com sucesso, o usuário pode acessar o servidor por um cliente IE, introduzindo o nome de domínio. *Por favor, consulte o Apêndice C para configurar a função DDNS.

3.7 Configurações de Gerenciamento de Usuário

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de Gerenciamento de Usuário, Ver Fig. 3.39:



Fig. 3.39 Configuração de Gerenciamento de Usuário

Passo 2: Cliquem em "Adicionar", uma caixa de diálogo irá aparecer, como na Fig. 3.40:





ADICIONAR USUÁRIO		163
Geral Autoridade		
Usuário	guest	
Senha		
Confirmar Senha		
Tipo de Usuário	Normal	
Vincular Endereço MAC PC	0	
Endereço MAC PC	00-00-00-00-00	
	OK	Sale

Fig. 3.40 Configurações Gerais para Adicionar

1 Geral: Entre com o nome de usuário e senha, selecione o tipo de usuário: normal e avançado, entre com o endereço MAC do PC, clique em "OK", esse usuário será adicionado na caixa de lista de usuários, então clique em "OK" para sair da interface.

Aviso: Quando o valor padrão de endereço obrigatório PC MAC é 0, o usuário não é vinculado com o computador específico, o mesmo pode conectar-se ao DVR no computador vinculado depois de configurar o endereço MAC específico.

- 2 Autoridade:
 - a) Admin: Administrador que tem controle total do DVR. O DVR poderá ter apenas um usuário admin.
 - b) Avançado: Além de "Atualização de Firmware", "Reiniciar Padrões de Fábrica", "Desligar" e "Mudar a senha de outro usuário", conta avançada pode controlar o DVR como conta de administrador.
 - c) Normal: Conta normal apenas faz a visualização "ao vivo", "reprodução", "procura", "backup", "logof", "Ver informações do DVR", e "Alterar a sua própria senha".

3.8 Configuração de PTZ

A configuração de P.T.Z inclui dois sub-menus: Porta Serial e Avançado.

① Porta Serial

Passo 1: Entre em configuração do sistema→Configuração de PTZ→Porta Serial, Ver Fig. 3.41:





DONS	0	
Servidor DDNS	www.dyndns.com	5
Usuário		
Senha		
Dominio Host		
Tempo de Atualização	3 X 60	1
	Teste	

Fig. 3.41 Configuração de PTZ da Porta Serial

Passo 2: Marque habilitar, configure os valores do endereço, taxa de transmissão e protocolo de acordo com as configurações da Speed Dome.

Passo 3: O usuário pode configurar todos os canais com os mesmos parâmetros, marque "Todos" para fazer a configuração.

Passo 4: Clique no botão "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair para sair da interface.

Definições e Descrições do fluxo de rede:

Parâmetros	Significado
Endereço	O endereço do dispositivo PTZ.
Taxa de Transmissão	Taxa de transmissão do dispositivo PTZ. Varia de: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 21600.
Protocolo	Protocolo de Comunicação do dispositivo PTZ. Varia de: NULL, PELCOP, PELCOD , LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY.

de Rede

Tab. 3.6 Fluxo ② Avançado

Passo 1: Entre em configuração do sistema → Configuração de PTZ→Avançado, Ver Fig. 3.42:





Porta Serial Avançado								
CH	Preset	Tour	Scan					
1	Config	Config	Config					
2	Config	Centig	Config					
3	Config	Config	Config					
4	Config	Config	Config					



Passo 2: Na interface "Avançado", clique em preset "Configuração", uma caixa de diálogo irá surgir como na Fig. 3.43:

		1440.000	1000000000	
No.	Habiltar	Nome	Preset	
1	2	preset001	Config	
2	2	preset002	Config	
3		preset003	Config	
4	2	preset004	Config	
5	2	preset005	Config	
6	2	preset006	Config	
7	2	preset007	Config	
8		preset008	Config	
9		preset009	Config	
10	2	preset010	Config	
			OK	Sale

Fig. 3.43 Configuração Avançada de Preset

a. Na interface de "Preset", clique em "Configuração", uma caixa de diálogo irá surgir como na Fig. 3.44:



Fig. 3.44 Configuração de Preset

b. O usuário pode controlar a rotação, acima, acima-esquerda, abaixo, direita -abaixo, esquerda, esquerda-abaixo, direita e direita-acima e parar a rotação. Também podem ser controlados o ajuste da rotação da Speed e o valor de zoom, o foco e a íris.

c. Selecione um número serial do ponto de preset, configure o nome de preset. Clique em "Salvar" para salvar as configurações, clique no ícone e para ocultar a barra de ferramentas, a chave da direita pode remover isso, click no ícone e para sair da interface.

d. Na interface preset, clique em "OK" para salvar as configurações, clique em "Sair" para sair da interface.



ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA



Passo 3: Na interface "Avançado", clique em "Configuração de Passeio", uma caixa de diálogo irá aparecer como na Fig. 3.45:

Tou	- Canal 2	(63)
No.	Nome	
1	Tour	
2	Tour	
3	Tour	
4	Tour	
1/1		
Ada	anar Definições Anagar Limea	Td OK Salr



a. Clique em "Adicionar" para adicionar um passeio na lista (no máximo 8 passeios podem ser adicionados), selecione um passeio, clique em "Configuração", uma caixa de diálogo aparecerá como na Fig. 3.46:

PRESET RO	ATA	123
No. 5	Nome Tour	
Preset	Velocidade	Hora
1	1	6
		5
1/1		
Guble		Genelius OK Patr

Fig. 3.46 Configuração de Rota e Passeio

b. Clique no ícone "Adicionar" 🖶 para configurar a speed e o tempo do ponto de preset; selecione um ponto de preset; clique no ícone "Delete" 😭 para excluir esse ponto de preset; clique no ícone "Modificar" 💽 para modificar a configuração do ponto de preset. O usuário pode clicar nos ícones 👔 para ajustar a posição do ponto de preset. Clique no botão "Visualização" para visualizar o passeio, clique em "OK" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

c. Selecione um ponto de preset na lista de passeios e clique em "Delete" para excluir essa linha de passeio; clique em "Apagar todos" para apagar todos os passeios da lista, clique em "OK" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.

Passo 4: Na interface "Avançado", clique no percurso "Config", uma caixa de diálogo aparecerá como na Fig. 3.47:







Fig. 3.47 Configuração de Rota

a. O usuário pode controlar a rotação da Speed Dome para cima, acima-esquerda, abaixo, direita -abaixo, esquerda, esquerda-abaixo, direita e direita-acima e parar a rotação, ajuste a velocidade da rotação da Speed e o valor do Zoom, o foco e a íris ; clique em "Iniciar Gravação" para gravar o movimento do PTZ, clique nesse botão novamente para parar a gravação, clique em "Iniciar" para reproduzir, em seguida clique novamente no botão para parar a reprodução.

b. Clique no ícone e para ocultar a barra de ferramentas, a chave da direita pode remover isso; clique no ícone x para sair da interface.

Passo 5: Na interface "Avançado", clique em "Padrão" para restaurar as configurações de fábrica, clique em "Aplicar" para salvar as configurações e clique em "Sair" para sair da interface.





4. Procura e Reprodução de Gravação & Backup

A configuração de procura inclui três sub-menus: procura por hora, por evento e gerenciamento de arquivos.

4.1 Procura por Hora

Passo 1: Entre em configuração de procura →Procura por Hora, Ver Fig. 4.1:

	Início				201	11						
-			01 /	03/2011	25	Do	Se	Ter	Qu	Qui	Se	\$4
	00:00	04:0	10	08.00	,1							1
1						2	з	4	.6	6	7	
2						9	10	11	12	13	14	11
						16	17	18	19	20	21	2
-						23	24	25	26	27	28	2
						30	31					
						2			2	•3		4

Fig. 4.1 Configuração de Procura por Hora

Passo 2: Selecione o canal, o modo de exibição, a data marcada no calendário significa que tem uma data gravada.

Passo 3: Selecione a data, pressione o botão "Procura", clique na grade de horário para configurar a hora inicial ou entre com o tempo de gravação manualmente. A hora selecionada coincide com a grade azul. **Aviso: A coluna vertical se refere às horas e a coluna horizontal se refere aos canais.**

Passo 4: Clique em "Play" ▶ para reproduzir a gravação; clique nos botões correspondentes para as

operações de visualização:



Fig. 4.2 Botões de Reprodução

Aviso: Quando a resolução do monitor for VGA800*600, a interface da procura por hora aparecerá em um botão oculto. Clique nesse botão para expandir a interface.

4.2 Procura por Evento

Passo 1: Entre em configuração de procura →Procura por Evento, Ver Fig. 4.3:





BUS	CA		BUSCA BUSCA P Flim Buscar P Flim CH Tipo Infclo Do Se Ter Qu Qui Se Sá 4/2010 06:04:03 12/14/2010 06:26:28 CH Tipo Infclo Do Se Ter Qu Qui Se Sá 4/2010 05:19:16 12/14/2010 05:41:37 Qui Se Sá T Qui Se Sá T 4/2010 04:56:51 12/14/2010 05:19:16 12/14/2010 04:56:51 12/14/2010 04:56:51 16 17 18 19 20 21 22 4/2010 04:12:40 12/14/2010 04:34:29 12/14/2010 04:34:29 30 31 I I 2 3 4 4/2010 03:51:15 12/14/2010 04:12:40 12/14/2010 03:51:16 12/14/2010 03:51:16 I I 2 3 4 4/2010 03:28:45 12/14/2010 03:51:16 I I 2 3 4										
Hora	Evento G	er. De Arquivo	Buscar	Hora	Evento G	er. De Arquivo					1	But	scar
CH	Tipo	Início	Fim	CH	Тіро	Início	201	11			1		
1	Mov	12/14/2010 06:04:03	12/14/2010 06:26:28				Do	Se	Ter	Qu	Qui	Se	54
1	Mov	12/14/2010 05:41:38	12/14/2010 06:04:03										1
1	Mov	12/14/2010 05:19:16	12/14/2010 05:41:37				2		4	5	6	7	8
1	Mov	12/14/2010 04:56:51	12/14/2010 05:19:16				9	10	11	12	13	14	15
1	Mov	12/14/2010 04:34:29	12/14/2010 04:56:51				16	17	18	19	20	21	22
1	Mov	12/14/2010 04:12:40	12/14/2010 04:34:29				23	24	25	26	27	28	29
1	Mov	12/14/2010 03:51:15	12/14/2010 04:12:40				30	31	_				
1	Mov	12/14/2010 03:28:45	12/14/2010 03:51:15					21		2	3		14
1/5				0/0									
	ow	Sensor Tu	do		ov	Sensor	1						

Fig. 4.3 Configuração de Procura por Evento

Passo 2: Clique em "Procurar", a informação de evento procurado aparecerá na lista de eventos, o usuário pode selecionar a data, o canal, marcar "Mov", Sensor ou "Todos"

Passo 3: Clique duas vezes em um arquivo para reproduzi-lo.

Aviso: Quando a resolução do monitor for VGA800*600, a interface da procura por evento aparecerá em um botão oculto. Clique nesse botão para expandir a interface.

4.3. Gerenciamento de Arquivos

Passo 1: Entre em configuração de procura →Gerenciamento de Arquivos, Ver Fig. 4.4:

BUSCA							[63]
HoralEv	ento Ger. De Arquivo		Buscar	Hora	vento Ger. De Arquivo		Buscar
CH	Infelo	Fim	Estado	CH	Início	Fim	Estado
	12/14/2010 06:04:03	12/14/2010 06:26:28			12/14/2010 06:04:03	12/14/2010 06:26:28	
01	12/14/2010 05:41:38	12/14/2010 06:04:03			12/14/2010 05:41:38	12/14/2010 06:04:03	
01	12/14/2010 05:19:16	12/14/2010 05:41:37		0,	12/14/2010 05:19:16	12/14/2010 05:41:37	
	12/14/2010 04:56:51	12/14/2010 05:19:16			12/14/2010 04:56:51	12/14/2010 05:19:16	
	12/14/2010 04:34:29	12/14/2010 04:56:51			12/14/2010 04:34:29	12/14/2010 04:56:51	
	12/14/2010 04:12:40	12/14/2010 04:34:29			12/14/2010 04:12:40	12/14/2010 04:34:29	
	12/14/2010 03:51:15	12/14/2010 04:12:40		01	12/14/2010 03:51:15	12/14/2010 04:12:40	
01	12/14/2010 03:28:45	12/14/2010 03:51:15		0,	12/14/2010 03:28:45	12/14/2010 03:51:15	
1/5		Tudo 🗌 🔳 🖌		1/5		Tudo 🗌 🚺	
Apagar	Proteger			Apagar	Proteger		

Fig. 4.4 Configuração de Procura por Gerenciamento de Arquivos

Passo 2: Clique em "Procurar", o arquivo procurado irá aparecer na lista de eventos, o usuário pode selecionar a data e os canais.

Proteger: Selecione um arquivo, clique no botão "Proteger" para proteger o arquivo, depois disso, o arquivo não poderá ser apagado ou

sobrescrito.

Desproteger: Selecione um arquivo protegido, clique no botão "Proteger" para desproteger o arquivo.

Apagar: Selecione um arquivo desprotegido, Clique no botão "Deletar" e apague esse arquivo.

Passo 3: Marque o botão "Todos", o usuário pode proteger/desproteger ou apagar todos os arquivos na coluna de gerenciamento de arquivos.





Passo 4: Dê dois cliques no arquivo desprotegido para reproduzi-lo.

Aviso: Quando a resolução do monitor for VGA800*600, a interface da procura por evento aparecerá em um botão oculto. Clique nesse botão para expandir a interface.

4.4 Backup

Essa unidade suporta backup em gravador SATA externo e unidades de USB, através de portas USB no painel frontal. O usuário também pode fazer backup pelo navegador IE via internet. Consulte a figura 6.10 Backup Remoto.

Passo 1: Entre em configurações de Backup, Ver Fig. 4.5:

	CH	Inicio	Fim	No. of Concession, Name	-	PRI LOUIS		-	
4	1	01/02/2011 03:43:17	01/0	Início Fim		12/1	03/2	010	
z)	1	01/02/2011 03:20:39	01/0			00 : 00 : 00			
•	1	01/02/2011 02:57:50	01/0						
•	1	01/02/2011 02:34:52	01/0			23 :	69 :	59	
•	1	01/02/2011 02:13:07	01/0		1	2	W 3	V 4	
•	1	01/02/2011 01:51:18	01/0		1000				
•	1	01/02/2011 01:28:32	01/0						
2	1	01/02/2011 01:05:38	01/0						
•	1	01/02/2011 00:42:53	01/0						
n	37								

Fig. 4.5 Configuração de Backup

Passo 2: Configure a hora inicial e final, selecione os canais, clique no botão "Procurar", os dados procurados irão aparecer na lista de eventos.

Passo 3: Selecione um arquivo de dados ou marque "Todos" para selecionar todos os arquivos, clique no botão "Backup", uma caixa de diálogo aparecerá como na Fig. 4.6.

Fim 01/03/2011 23:59:59 Número de Arquivos 2127 Tam (GB) 265:883 Midia de Armazenamento USB-1 • Livre (GB) 0.215 Player Backup • Salvar tipo de arquivo AVI •	Inicio	12/03/2010 00:00:00
Número de Arquivos 2127 Tam [GB] 265.883 Mídia de Armazenamento USB-1 • Livre [GB] 0.215 Player Backup • Salvar tipo de arquivo AVI •	Fim	01/03/2011 23:59:59
Tam (GB) 265.883 Midia de Armazenamento USB-1 Livre (GB) 0.215 Player Backup Salvar tipo de arquivo AVI	Número de Arquivos	2127
Midia de Armazenamento USB-1 (* Livre [GB] 0.215 Player Backup Salvar tipo de arquivo AVI (*	Tam (GB)	265.883
Livre (GB) 0.215 Player Backup III III IIII IIII IIII IIII IIIII IIIII	Midia de Armazenamento	USB-1
Player Backup Salvar tipo de arquivo	Livre (GB)	0.215
Salvar tipo de arquivo AVI	Player Backup	
	Salvar tipo de arquivo	AVI

Fig. 4.6 Informação de Backup

Passo 4: Na interface de Informação do Backup, o usuário pode verificar as informações relevantes dos arquivos de Backup, tipo de armazenamento, tipo de arquivo, etc. Clique em "Aplicar" para iniciar o Backup.







Aviso: Quando a resolução do monitor for VGA800*600, a interface da procura por evento aparecerá em um botão oculto. Clique nesse botão para expandir a interface.

5. Gerenciar DVR

5.1 Verificar Informação do Sistema

As informações do sistema incluem cinco sub-menus: sistema, evento, log, rede e usuários conectados.

5.1.1 Informações sobre o Sistema

Nesta interface, o usuário pode verificar a versão do hardware, versão do software, versão do Kernel, o ID do dispositivo, etc. Consulte a Fig. 5.1:

DFH3004
0
200.6.4-1.02
1006011117-1004221751-
3.1.5.8
2010-11-24 18:00:47

Fig. 5.1 Informação do Sistema

5.1.2 Informação de Evento

Nesta interface, o usuário pode verificar a gravação de eventos de acordo com a data, Ver Fig. 5.2:

LIST	A DE EVEN	rros	_	K3	LIS	_	121		
CH	Tipo	Inicio	Inicio	01/03/2011	CH	Tipo	Inicio	Início	12/03/2010 28
				00 : 00 : 00	4	Mov	01/02/2011 01:42		00 : 00 : 00
			Fim	01 / 03 / 2011 25	2	Mov	01/02/2011 01:42	Fim	01 / 03 / 2011 25
				23 : 69 : 59	1	Mov	01/02/2011 01:42		23:59:59
				1 2 23 24	4	Mov	01/02/2011 01:40		2 23 24
					3	Mov	01/02/2011 01:40		
					2	Mov	01/02/2011 01:40		
					1	Mov	01/02/2011 01:40		
					4	Mov	01/02/2011 01:40		
0/0					1/66				
₩ Mo	v 🗹 Se	nsor 🗹 Perda de	W D	Duscar Sale		ov 🗹 Se	ensor 🕑 Perda de VI		Buscar Salr

Fig. 5.2 Informação de Evento

5.1.3 Informações de Log

Nesta interface, o usuário pode verificar as informações de log relevantes de acordo com a data, Ver Fig. 5.3:





REGISTR	0			16	3	REGISTRO					1	13
Tipo	Usuário	Hora	Inicio	01 / 03 / 2011	25	Tipo	Uzuário	Hora	Ink	:lo	01 / 03 / 2011	25
				00 : 00 : 00	00:00:00		admin admin	01/03/201			00 : 00 : 00	
REGISTRO				00100100		Verificar Evento		01/03/201	-		01 / 02 / 2011	
			Film	01/03/2011	25	Verificar Evento	admin	01/03/201	1.0		01/03/2011	12
				23 : 69 : 69		Verificar Evento	admin	01/03/201			23 : 59 : 59	
			🗹 Ope	ração		Verificar Evento	admin	01/03/201	۲	Opera	ção	
			Con	lig		Verificar Evento	admin	01/03/201	Config		1	
			🗹 Rep	roduzir		Parar Controle P	admin	01/03/201		Reproduzir		
			✓ Baci	kup		Controlar PTZ	admin	01/03/201		Backs	ip	
			Buse	car .		Iniciar Controle P	admin	01/03/201	V	Buse	r	
0/0						1/3			-			
			1	Buscar Sale	b					n	Buscar Si	air

Fig. 5.3 Informação de Login

5.1.4 Informações de Rede

Nesta interface, o usuário pode verificar os parâmetros relevantes de rede, Ver Fig. 5.4:

REDE			
Porta HTTP	81		
Porta Servidor	6037		
Endereço IP	000.000.000.000		
Máscara de SubRede	000.000.000.000		
Gateway	000.000.000.000		
Servidor DNS Principal	000.000.000.000		
Servidor DNS Alternativo	000.000.000.000		
Rede Proxima	DHCP		
Estado	Não Conectado		
DONS	Não Conectado		
MAG	00-18-AE-22-50-84		



5.1.5 Informações de Usuários Conectados

Nesta interface, o usuário pode verificar os detalhes da conexão atual dos usuários conectados, Ver Fig. 5.5:







Fig. 5.5 Informações de Usuários Conectados

5.1.6 Alarme Manual

O usuário pode verificar os parâmetros relevantes de alarme manual para aviso de emergência ativo.

Index	Alarm Name	IP	Trigge
1	ALARM OUT 1	127.0.0.1	

5.1.7 Gerenciador de Disco

Passo 1: Entre na interface de gerenciador de disco, Ver Fig. 5.7:



Fig. 5.7 Gerenciador de Disco





Aviso: Por favor, formate o disco rígido antes de gravar. Caso não esteja formatado, ele irá mostrar o estado o espaço de disco livre e o espaço total.

Passo 2: Clique no botão "Atualizar" para atualizar as informações do disco na lista, defina a propriedade do disco e então clique em "Aplicar" para salvar as configurações.

Passo 3: Verifique o disco rígido, clique em "Formatar" para iniciar a formatação.

Aviso: Todos os arquivos gravados no disco rígido serão perdidos depois de formatados.

5.1.8 Atualização

Atualmente, ele suporta apenas atualização pela USB. Obtenha o firmware do seu vendedor quando existir uma nova versão de firmware e verifique se corresponde com o DVR. O usuário pode verificar a informação USB no gerenciador de disco.

5.1.9 Logoff

Clique no ícone "Log off", uma caixa de diálogo do log off irá aparecer, clique em "OK", o aparelho irá desligar. Caso o usuário queira entrar novamente, clique no ícone **mar entrar** para entrar com o nome de usuário e senha.

5.1.10 Desligar

Aviso: O DVR irá desligar.





6. Vigilância Remota

6.1 Acessando o DVR:

Para visualizar remotamente, o DVR deve estar conectado com uma rede LAN ou internet. Consulte a figura 3.35 Configuração de Rede.

Essa unidade suporta navegador IE, sem nenhum software cliente instalado. Ele suporta Win 7, XP and Vista.

6.1.1 Na Rede LAN:

Passo 1: Entrada de endereço IP, Sub-rede e Gateway. Caso use o DHCP, habilite o DHCP no DVR e no roteador. Entre em Menu—Informação—Rede, e o usuário pode verificar a configuração de rede do DVR. Passo 2: Entre em "Vídeo" para configurar os parâmetros de vídeo em rede, como resolução, taxa de dados, etc.

Passo 3: Abra o navegador IE em um computador da mesma rede LAN. Entre com o endereço IP do DVR no endereço IE em branco e digite.

Passo 4: O IE irá baixar o ActiveX automaticamente. Aparecerá uma janela onde será pedido o nome de usuário e senha.

Passo 5: Entre com o nome e senha corretos e pressione "Enter". Será mostrado como na figura abaixo:



Fig. 6.1 Visualização com navegador IE

Aviso: Se a porta HTTP não for 80, será necessário colocar o número da porta depois do endereço IP. Por exemplo: porta HTTP configurada como 82, será preciso entrar com o endereço IP http://192.168.0.25:82. O nome de usuário e senha são os mesmo do DVR. O padrão para usuário e senha é respectivamente, "admin" e "123456".





6.1.2 Na WAN

Existem duas formas de se conectar o DVR à internet:

1. Conectando o DVR na internet através de um roteador ou servidor.

Passo 1: Entrada de endereço IP, Sub-rede e Gateway. Caso use o DHCP, habilite o DHCP no DVR e no roteador.

Passo 2: Entre em "Vídeo" para configurar os parâmetros de vídeo em rede, como resolução, taxa de dados, etc.

Passo 3: Encaminhar o endereço IP e o número da porta na configuração do "Virtual Server" do roteador ou servidor. Feche o firewall.

Aviso: O redirecionamento de portas pode ser diferente em roteadores e servidores, por favor, consulte o manual de seu roteador.

Se o usuário quiser utilizar um nome de domínio dinâmico, será preciso utilizar um nome de domínio no servidor DDNS suportado pelo DVR ou roteador. Em seguida, adicione ao DVR ou roteador.

No momento, essa unidade suporta apenas www.dns2p.com, www.88IP.net, www.meibu.com,

www.dyndns.com, andwww, no-ip.com

Sobre o roteador, por favor, verifique em seu manual.

Passo 5: Abra o navegador IE, entre com o endereço IP, ou nome de domínio dinâmico e pressione enter. Se a porta HTTP não for 80, adicione o número da porta ou o nome do domínio depois do endereço IP. Passo 6: O IE irá baixar o ActiveX automaticamente. Aparecerá uma janela onde será pedido o nome de usuário e senha.

Passo 7: Entre com o nome de usuário e senha corretamente, e entre para visualizar.

Aviso: Caso você não possa baixar e instalar o ActiveX, favor consultar o Appendix A FAQ Q7.

2. Conectando o DVR diretamente na internet.

Passo 1: Entrada de endereço IP, Sub-rede e Gateway obtido a partir de seu ISP. Se usando ADSL, favor entrar com o nome de usuário e senha e clique em "OK". O DVR irá conectar na internet e mostrará a mensagem "Conexão feita com sucesso".

Passo 2: Os passos seguintes são os mesmos que STEP4-7 do caminho de ligação acima.





6.2 Segue abaixo a interface da visualização remota:



Fig. 6.2 Interface da Visualização Remota

Definição dos Símbolos e Funções:

1	Indicador de Canal	2	Tela de modo de exibição	3	Volume
4	Capturar imagem	5	Iniciar gravação manual	6	Iniciar
					Gravação
7	Câmera	8	Reprodução	9	Cor
	Bidirecional				
10	Controle PTZ	11	Estado do Master/sub		
			stream		

Tab. 6.1 Símbolos e Funções

Aviso: Clique no botão para gravar manualmente e os arquivos de gravação serão salvos no computador.

Screen display mode:

Clique no ícone 💌 ao lado do modo de exibição da tela, a caixa de diálogo de seleção dos canais aparecerá como ilustrado abaixo:







Fig. 6.3 Diálogo de seleção de canais

No DVR de 8 canais, por exemplo: o usuário pode marcar pode marcar canais de 1 a 16 aleatoriamente para mostrar as imagens ao vivo, no máximo 8 canais podem ser selecionados. Clique em "OK" para confirmar a configuração.

Capturando Imagens

Clique no ícone o sistema irá capturara as imagens automaticamente e salvá-las no computador.

O usuário deve configurar o lugar onde as imagens serão salvas em Interface da Visualização Remoto→Configuração→Configuração do Local.

Ajuste de Cores:

Arraste a barra de rolagem para ajustar o brilho, o contraste, a cor e a saturação. Clique em "Padrão" para restaurar o valor original.

Botões	Descrição
<u> </u>	Arraste a barra de rolagem para ajustar o brilho do canal
ا 0−−−−−	Arraste a barra de rolagem para ajustar o contraste do canal
••••••	Arraste a barra de rolagem para ajustar a saturação do canal
0 0	Arraste a barra de rolagem para ajustar a cor do canal
0	Clique nesse botão para recuperar o valor padrão do brilho,
	contraste, saturação e da cor.
	Salvar o ajuste

Tab. 6.2 Ajuste de Cores

Controle PTZ

Favor conectar a Speed Dome no dispositivo via RS485, certifique-se que o protocolo da Speed Dome é suportado pelo DVR e configure os parâmetros manualmente. O usuário pode controlar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda ou para a rotação, ajuste a velocidade de rotação, Iris e Zoom, foco, configure os presets, etc. Definição dos botões:

Botões	Descrição
	Subir. Diagonal Superior Esquerda.
	Direita 🔳 Descer. 🌢 Diagonal Inferior Esquerda. 4 Diagonal
	Inferior Direita. Kesquerda Direita Parar Rotação.





Tab. 6.3 Botões do Controle PTZ

Clique com o botão direito do mouse na interface ao vivo, um menu aparecerá como ilustrado abaixo:



Fig. 6.4 Sub-menu

Stream: Esse DVR suporta stream primário e secundário. O stream primário tem alta taxa de frames, máximo 25FPS (PAL) /30 FPS (NTSC) para todos os canais, mas necessita de uma maior largura de banda. O stream secundário tem uma baixa taxa de frames, máximo 6FPS (PAL) /7FPS (NTSC) para todos os canais, requer uma largura de banda baixa. Portanto, os usuários podem selecionar o stream de acordo com a sua largura de banda.

All to master/sub stream: set all channel to master stream or sub stream.

Habilitar Áudio: Habilitar ou desabilitar o áudio.

Tela cheia: A visualização remota será apresentada em tela cheia, a barra de ferramentas será escondida; dê dois cliques no botão esquerdo do mouse ou clique no botão direito do mouse para retornar.





Zoom +: Executa o zoom digital.

Clique com o botão esquerdo do mouse no canal que precisa ampliar, clique com o botão direito, selecione o botão Zoom + e em seguida clique com o botão esquerdo do mouse para ampliar a imagem. Pressione o botão esquerdo do mouse para arrastar o cursor, o usuário pode visualizar a imagem. Dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse para sair. Clique com o botão direito do mouse para retornar à interface principal.

6.3 Remote playback & backup

6.3.1 Reprodução Remota

Clique no botão *para entrar na interface de reprodução de gravação, Ver Fig. 7-5:*

Selecione a data da gravação e os canais, dê dois cliques no nome do arquivo da lista de arquivos gravados, o usuário pode executar e pré-visualizar o arquivo.

Player				
CAMI	Record Date 2009	12-24 💌		
	O0-00-00-00-00-00 OCAM1 OCAM2 OCAM3 OCAM4 CAM5			<
Astronomical and the second	File Name	chan	Time	Leng 🔨
X3a	20091224001802_01.avi 20091224062357_15.avi 20001224062520_00_avi	CAM1 CAM15	00:18:02 06:23:57	21.2
	20091224062529_09.avi 20091224062750_07.avi 20091224062751_16.avi	CAM7 CAM16	06:27:50 06:27:51	2. 5
NAME TO BE AND A DESCRIPTION	20091224062952_08.avi 20091224063015_05.avi 20091224063102_06.avi	CAM8 CAM5 CAM6	06:29:52 06:30:15 06:31:02	
2009/12/09 15:51 48	20091224063127_11.avi	CAM11	06:31:27	
20031224062529_09.avi 06:25:29 fast forward previous file full screen			•	

Fig. 6.5 Interface de Reprodução de Arquivos Gravados

Esse DVR suporta atividades remotas como, procura por hora, procura por evento e gerenciamento de arquivos.

Procura por Hora:

Passo 1: Entre em Procura → Procura por Hora, Ver Fig. 6.6:







Fig. 6.6 Interface de Procura por Hora

Passo 2: Clique no botão "Procurar". Os dados gravados serão mostrados na caixa de informação de dados, a data realçada na área ② significa que há dados gravados, clique na data, selecione os canais gravados na área ③.

Passo 3: Configure a hora inicial e o modo de exibição na área 1 conforme exigido.

Passo 4: Selecione determinado item da caixa de informação de dado, clique em "Play" para reproduzir.

Passo 5: Clique nos botões relevantes da interface, o usuário pode fazer algumas operações tal como: FF, pausar, mudar o modo do canal, investigação, etc. Ver Fig. 6.7:







Procura por Evento:

Passo 1: Entre em Procura \rightarrow Procura por Evento, Ver Fig. 6.8:

CH	Start time	End time	Туре			6	\cap		
1	2010-01-09 00:01:07	2010-01-09 00:02:16	motion			- 4			
1	2010-01-09 00:03:28	2010-01-09 01:24:11	manual						
1	2010-01-09 00:08:36	2010-01-09 00:09:31	motion					-	
1	2010-01-09 00:10:10	2010-01-09 00:10:58	motion		_	S	earc	h	-
1	2010-01-09 00:11:30	2010-01-09 00:12:15	motion	L					
1	2010-01-09 00:14:48	2010-01-09 00:15:43	motion	201	0	-	Jar	n 	-
1	2010-01-09 00:15:45	2010-01-09 00:17:09	motion	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fr
1	2010-01-09 01:24:11	2010-01-09 02:46:11	manual	3	4	5	6	7	8
1	2010-01-09 02:46:11	2010-01-09 03:19:45	manual	10	11	12	13	14	1
1	2010-01-09 17:39:52	2010-01-09 17:57:12	manual	17	18	19	20	21	22
2	2010-01-09 00:01:07	2010-01-09 00:01:53	motion	24	25	26	27	28	29
2	2010-01-09 00:02:18	2010-01-09 00:03:01	motion	51					_
2	2010-01-09 00:03:01	2010-01-09 00:04:12	motion		V 1		2	√]3	-
2	2010-01-09 00:03:32	2010-01-09 00:54:27	manual				6 [27	5
2	2010-01-09 00:14:22	2010-01-09 00:15:03	motion						-
2	2010-01-09 00:21:54	2010-01-09 00:22:35	motion		₩9		10 L	11	L
2	2010-01-09 00:23:51	2010-01-09 00:24:33	motion		☑ 13	3 🔽	14 [✓ 15	
2	2010-01-09 00:25:12	2010-01-09 00:25:54	motion						
2	2010-01-09 00:26:57	2010-01-09 00:28:43	motion			14	otion		
2	2010-01-09 00:31:48	2010-01-09 00:32:30	motion			M	OCION		

Fig. 6.8 Interface da Procura por Evento

Passo 2: Clique na data em destaque, selecione os canais de gravação e marque o tipo de evento: movimento e sensor, clique em "Procurar".

Passo 3: Os eventos serão mostrados na lista de eventos, dê dois cliques em determinado item para reproduzi-lo.

Gerenciamento de Arquivos

Passo 1: Entre em Procura →Gerenciamento de Arquivos, Ver Fig. 6.9:

Check	Channel	Start time	End time	Status			0			
	1	2010-01-09 00:01:07	2010-01-09 00:02:16	motion			9			
	1	2010-01-09 00:03:28	2010-01-09 01:24:11	manual						
	1	2010-01-09 00:08:36	2010-01-09 00:09:31	motion				-		
	1	2010-01-09 00:10:10	2010-01-09 00:10:58	motion			Sear	ch		
	1	2010-01-09 00:11:30	2010-01-09 00:12:15	motion			1000			4
	1	2010-01-09 00:14:48	2010-01-09 00:15:43	motion	201	0	× .	lan	-	-
	1	2010-01-09 00:15:45	2010-01-09 00:17:09	motion	Sun	Mon	Tue W	ed Thu	Fri	5
	1	2010-01-09 01:24:11	2010-01-09 02:46:11	manual	3	4	5 6	7	8	4
	1	2010-01-09 02:46:11	2010-01-09 03:19:45	manual	10	11	12 1	3 14	15	1
	1	2010-01-09 17:39:52	2010-01-09 17:57:12	manual	17	18	19 2	21	22	2
	2	2010-01-09 00:01:07	2010-01-09 00:01:53	motion	24	25	26 2	7 28	29	3
1	2	2010-01-09 00:02:18	2010-01-09 00:03:01	motion	31					_
	2	2010-01-09 00:03:01	2010-01-09 00:04:12	motion						
	2	2010-01-09 00:03:32	2010-01-09 00:54:27	manual		✓ 1	2	☑ 3	v	4
	2	2010-01-09 00:14:22	2010-01-09 00:15:03	motion		15	V 6	7		8
	2	2010-01-09 00:21:54	2010-01-09 00:22:35	motion						-
	2	2010-01-09 00:23:51	2010-01-09 00:24:33	motion		19 19	010			1.
	2	2010-01-09 00:25:12	2010-01-09 00:25:54	motion		13	3 🗹 14	≥ 15	~	10
	2	2010-01-09 00:26:57	2010-01-09 00:28:43	motion						
	2	2010-01-09 00:31:48	2010-01-09 00:32:30	motion						
A11	None	werse 0/0		ck Delete						

Fig. 6.9 Interface de Gerenciamento de Arquivos

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA





Proteger: Selecione alguns itens na lista de arquivos e clique em "Proteger" para impedir que esses itens sejam excluídos ou sobrescritos.

Desproteger: Selecione um arquivo protegido, clique no botão "Desproteger" para desproteger o arquivo. Apagar: Selecione um arquivo desprotegido, clique em "Delete" para apagar o arquivo da lista.

6.3.2 Backup Remoto

Clique no botão Backup para entrar na interface de Backup. Ver Fig. 6.10:

File, list					
	СН	Start time	End time	Status	
	1	2010-01-09 00:01:07	2010-01-09 00:02:16		
	1	2010-01-09 00:03:28	2010-01-09 01:24:11		
	1	2010-01-09 01:24:11	2010-01-09 02:46:11		
	1	2010-01-09 02:46:11	2010-01-09 03:19:45		
	1	2010-01-09 17:39:52	2010-01-09 17:57:12		Search
	2	2010-01-09 00:01:07	2010-01-09 00:01:53		
	2	2010-01-09 00:02:18	2010-01-09 00:03:01		Start time
	2	2010-01-09 00:03:01	2010-01-09 00:54:27		2010-01-12 25
	2	2010-01-09 00:54:27	2010-01-09 01:47:11		00 : 00 : 00
	2	2010-01-09 01:47:12	2010-01-09 03:09:10		
	2	2010-01-09 03:09:10	2010-01-09 03:19:45		
	2	2010-01-09 15:11:08	2010-01-09 15:11:54		2010-01-12 25
	2	2010-01-09 15:16:17	2010-01-09 15:17:03		23 . 09 . 09
	2	2010-01-09 15:19:30	2010-01-09 15:20:17		
	2	2010-01-09 15:21:54	2010-01-09 15:22:41		
	2	2010-01-09 15:23:20	2010-01-09 15:24:04		
	2	2010-01-09 15:28:09	2010-01-09 15:28:53		
	2	2010-01-09 15:37:23	2010-01-09 15:38:09		
	2	2010-01-09 15:46:09	2010-01-09 15:46:52		
	2	2010-01-09 15:53:33	2010-01-09 15:54:19		
	Jull Inve	rt			
File path			Browse	Backkup	

Fig. 6.10 Interface de Backup Remoto

Passo 1: Selecione os canais, configure o horário inicial e final, então clique no botão "Procurar", a informação do arquivo aparecerá na caixa de lista de arquivos.

Passo 2: Selecione os arquivos de Backup, clique em "browse" para definir o caminho onde será salvo e então clique em "Backup" para iniciar o backup. Os arquivos de backup serão salvos em seu comutador.

6.4 Configuração Remota do Sistema

O usuário pode configurar remotamente os parâmetros desse dispositivo. As funções de configuração remotas incluem: configuração básica, configuração de visualização, configuração de gravação, configuração de agendamento, configuração de alarme, configuração de rede, configuração de PTZ e de usuário. O usuário deve primeiramente selecionar um item do menu da esquerda e então configurar os parâmetros relativos. Quando um usuário configura os parâmetros de certos itens, outros não podem acessar o mesmo item. Clique em "Config" para entrar na interface abaixo, consulte a Fig. 6.10:



					Internet in the second se	9					
	ma	in menu-	— u	IVE	SEARCH	BACKU	P CO	NFIG	TOOLS	INFO	VIES
C,	Local config								Apply	Default	
<u></u>	Basic	Local Config Local View									
	Live	Snap Path Snap Amoun	ıt	F	5:\ 4					Browse	
(b)	Record	Remote Pla	yback								
25	Schedule	Snap Path		0	C:\Users\kevin\D	ocuments				Browse	
		Snap Amoun	nd		10					•	
	Alarm	Save Path		F	F:\15					Browse	
	Network	Record Chan	inel								
(77)	P.T.Z		☑ 1	2	☑ 3	☑ 4	☑ 5	✓ 6	7	₹8	
	Users		9	V 10	☑ 11	☑ 12	13	14	15	16	
	00010	Audio Chann	el								
×	Advanced		1	1		2	3		4		
									Apply	Default	

Fig. 6.11 Menu de Configuração Remota

Os menus e as opções são similares aos do DVR. Favor consultar o Capítulo 3, Guia do Menu Principal, para mais detalhes.

Clique em "Aplicar" para salvar as configurações, clique em "Padrão" para restaurar as configurações originais.

6.5 Gerenciamento Remoto

6.5.1 Remote Information Search

O Sistema irá gravar automaticamente a condição de trabalho e o processo de operação durante o período de trabalho. O usuário pode visualizar as informações, tal como nome de usuário, endereço IP e assim por diante. Entre em INFO→Log, o usuário pode configurar o horário inicial para visualizar a gravação de log, da seguinte forma:

	LIVE	SEARCH	BACKUP	CONFIG	TOOLS INF	D
	[1	
System	Log List					
	Туре	User Name	Time	IP Address		
Event Event	Backup Finished	admin	2010-08-09 11:09:42	127.0.0.1		
	Logon	admin	2010-08-09 11:07:58	172.16.31.232		
	Logoff	admin	2010-08-09 11:07:53	172.16.31.232		
	Logon	admin	2010-08-09 11:07:25	172.16.31.232		
	Logon	admin	2010-08-09 11:07:23	172.16.31.232	Start Time	
Network	Logoff	admin	2010-08-09 11:07:13	172.16.31.201	2010-08-09 25	
	Logoff	admin	2010-08-09 11:07:13	172.16.31.201	00 : 00 : 00	
	Modify Settings To Handle Vid	admin	2010-08-09 10:39:48	172.16.31.201	End Time	
	Change Settings To Handle Se	admin	2010-08-09 10:39:16	172.16.31.201	2010-08-09 25	
	Change Settings To Handle Se	admin	2010-08-09 10:39:16	172.16.31.201	23 : 59 : 59	
	Change Settings To Handle Se	admin	2010-08-09 10:39:16	172.16.31.201		
	Change Settings To Handle M	admin	2010-08-09 10:38:51	172.16.31.201		
	Change Settings To Handle M	admin	2010-08-09 10:38:51	172.16.31.201	System Control	
	Modify Area For Motion Detect	admin	2010-08-09 10:38:51	172.16.31.201	Config	
	Change Settings Of Inbox	admin	2010-08-09 10:37:24	172.16.31.201	Dhyback	
	Change Settings Of Outbox	admin	2010-08-09 10:37:24	172.16.31.201	Playback	
	Logon	admin	2010-08-09 10:34:26	172.16.31.201	Backup	
	Add User	admin	2010-08-09 10:33:40	172.16.31.201	V Media Search	
	Add User	admin	2010-08-09 10:33:35	172.16.31.201	View Information	
	Add User	admin	2010-08-09 10:33:29	172.16.31.201	Frror	
	1/5 Export Path					
			Browse	Export		





Fig. 6.12 Procura Remota de Informações





7. Visualização Por Celular

Esse DVR suporta visualização por celular pelo Iphone, Gphone ou SmartPhones com WinCE e Symbian OS. Ao mesmo tempo, ele suporta a rede 3G. Foi testado Dopod D600 (WM5) e Dopod S1 (WM6), os quais funcionam bem com o DVR.

Se quiser visualizar pelo celular, precisa primeiramente, habilitar o serviço de rede no DVR, e consultar o Capítulo 3.6 Configuração de Rede. A seguir, estão as instruções para uso do cliente móvel e para dois Sistemas Operacionais.

7.1 Telefones com Windows Mobile

Passo 1: Primeiramente ative o acesso à rede no telefone móvel e então execute o "Internet Explorer". Entre com o endereço do servidor e a conexão é feita como mostrado abaixo:



Fig. 7.1 Acesso pelo Windows Mobile

Passo 2: Clique no nome do Software. Uma caixa de diálogo aparecerá:



Fig. 7.2 Downloading

Passo 3: Clique em "Sim" para iniciar o downloading e a instalação: Passo 4: PCam irá abrir automaticamente depois de instalado.







Fig. 7.3 PCam

Passo 5: Entre com o endereço do servidor, com o ID e senha respectivamente, nas colunas do "Servidor", "Usuário" e "Senha", e clique em "Go" para fazer login no servidor. Se o acesso foi feito com sucesso, a imagem será mostrada.



Fig. 7.4 Login

Passo 6: A câmera 1, conforme o padrão, é apresentada. Mude a câmera no menu "Canal":



Fig. 7.5 Escolha do Canal

Aviso: O nome de usuário e senha são os mesmos usados no DVR. O padrão é admin e 123456.

7.2 Telefones com Symbian

Favor usar smartphones com a versão Symbian suportados por essa aplicação.

Passo 1: Primeiramente, habilite o acesso à rede no telefone móvel. Então entre no navegador Web. Passo 2: Entrada de endereço IP do servidor do DVR em um novo bookmark. Clique nesse indicador





para se conectar ao DVR.



Fig. 7.6 Acesso pelo Symbian

Passo 3: Um janela de boas vindas irá aparecer e requerer um pacote. Clique no nome do Software para baixar.

WELCOM	IE
The mobile phone v	vas
detected based on !	Symbian
S60 3rd.	
We recommend that	at you
download this	
SCam 53 080919.si	s to install.
SuperDVR com	ponents
Options	Clu

Fig. 7.7 Tela de Boas Vindas

Passo 4: Uma janela de segurança irá aparecer depois do downloading e perguntará se deseja instalar o pacote. Clique em "Sim" para instalar.

Passo 5: Depois de instalar, aparecerá um ícone chamado "A Scam".

Passo 6: Execute o programa "Scam" e entrará na interface do mesmo.

Visualização ao vivo: Visualização ao vivo pelo celular.

Visualização de imagens: Para verificar as imagens capturadas na visualização ao vivo.

Configuração do sistema: Configuração de login e alarme.

Ajuda: Indicador de função e ajuda.



Fig. 7.8 Pacote Câmera

Passo 7: Clique em Configuração do Sistema--->Login para entrar na interface de Login.







Fig. 7.9 Configuração de Login

Passo 8: Entre com o endereço do servidor, ID e senha respectivamente. Então salve.

Aviso: Sobre o ponto de acesso, existem diversas formas de se conectar em diferentes países ou cidades.

Passo 9: Entre em "Visualização ao vivo". O sistema se conectará ao servidor e mostrará as imagens.



Fig. 7.10 Visualização Ao Vivo

Aviso: O nome de usuário e senha são os mesmos usados no DVR. O padrão é "admin" e "123456". Passo 10: Na visualização ao vivo, o usuário pode capturar imagens, mudar o canal e controlar o PTZ.

Si Live	View
AM1	
SnapShot	
FullScreen	Direction
Camera	Focus
PTZ	Zoom
Hide	Iris
elect	Can

Fig. 7.11 Controle PTZ

7.3 Método de operação usando iPhone

No momento, o software suporta apenas a versão os 2.2 do iPhone, caso o firmware do iPhone seja abaixo dessa versão, favor atualizá-la. Abaixo estão os métodos de operação para clientes usando o iPhone:





Passo 1: Entre na função "App Store" do iPhone.

No SIM 🤶	11	:21	
	3	R	
Messages	Calendar	Photos	Camera
No.			m
Settings	Clock	YouTube	Stocks
		23	
Notes	Maps	Weather	Calculator
(J.	\bigcirc	1	H
iTunes	App Store	Contacts	Voice Memos
	Q.	• •	
		X	
Deel	12AL	Contraction in the local division in the loc	Dhose

Fig. 7.12 Acesso pelo iPhone

Passo 2: Habilite a função "Procura" 🔍 para procurar "SuperLivePro", o programa necessário aparecerá

no topo da lista de resultados.



Fig. 7.13 Função Procura

Passo 3: Clique em "SuperLivePro", entre na interface "Introduzir" e clique em "Livre", será mudado para "Instalar".



Fig. 7.14 SuperLivePro

Passo 4: Entre na loja iTunes com a senha, clique em "OK", aparecerá a interface abaixo.

Aviso: Se for a primeira vez que o usuário vai operar, favor entre em ID do usuário. Se não houver uma conta na loja, o usuário precisa criar uma.









Fig. 7.15 Login iTunes

Passo 5: Seja paciente para fazer o downloading e instalar. Depois da instalação, aparecerá o ícone "SuperLivePro". Clique no ícone e aparecerá uma interface com as funções:



Fig. 7.16 Funções SuperLivePro

Passo 6: Introduza o endereço IP do servidor (ou nome de domínio), o ID do usuário e a senha. Clique em Login para processar.



Fig. 7.17 Login

Passo 7: Será exibida a tela padrão, layout de quatro câmeras. A descrição das funções segue abaixo:.







Fig. 7.18 Visualização Ao Vivo

Passo 8: Na Interface funcional, clique em exibir imagem para visualizar a imagem capturada. Clique em **■** ou **■** para mudar para a próxima foto ou para foto anterior. Clique em **■** para apagar a figura atual.



Fig. 7.19 Visualização Ao Vivo





Ajuda iPhone



Figura 1 Figura 2

Figura 3

Visualização Ao Vivo

Depois de instalado com sucesso o Software SuperCam, clique em Configuração do Sistema (Figura 1), em seguida, entre com o endereço IP do servidor ou o domínio. Digite o nome de usuário e senha para o login (Figura 2). Se conectado com sucesso, será feita a exibição ao vivo do CH1, como padrão (Figura 3). Favor escolher outros desejados a partir dos botões de canais situados embaixo. Entretanto, observe as funções abaixo:

1.¹: Mudança de Canal 2.¹: Tirar foto. 3. ¹: Controle PTZ (apenas se a câmera for PTZ) (Figura

4).

Botões do Controle PTZ:

Item	Botões	Explicação	Item	Botões	Explicação
1	٢	Pan	2	ZOOM	
3	FOCUS	Ecco Longo	4	IRIS	
		Curto			
5	5	Voltar			

Tab. 7.1 Botões do Controle PTZ pelo iPhone





Visualização de Imagem



Figura 4

Figura 5

ltem	Botões	Explicação	ltem	Botões	Explicação	ltem	Botões	Explicação
1	\leq	Imagem	2		Próxima	3		A Primeira
		anterior			Imagem			Imagem
4		A última	5		Apagar	6	Q	Procura
		imagem						Imagens.
								Procura
								Página como
								Figura 5.

Tab. 7.2 Botões da Visualização Ao Vivo pelo iPhone





Appendix A FAQ

Q1. Por que o DVR não pode ligar depois de conectado a energia?

- a. A fonte de alimentação está danificada. Favor trocar a fonte.
- b. A alimentação da fonte não é suficiente. Favor retirar o disco rígido para verificar.
- c. Problema de Hardware.

Q2. O menu não aparece ou há apenas visualização de imagens ao vivo?

a. Verifique se outros dispositivos podem mostrar o menu ou pressione "Esc" para esperar a caixa de diálogo de login aparecer.

Q3. O indicador das luzes do DVR acende, mas não há sinal. Por quê?

- a A alimentação da fonte não é suficiente. Favor remover o disco rígido ou mudar a fonte de energia.
- b. O formato de vídeo do DVR é diferente do monitor.
- c. Problema de conexão. Favor verificar o cabo e a porta do monitor e DVR.

Q4. Por que as imagens não são mostradas em alguns ou em todos os canais do DVR?

- a. Problema de conexão. Favor verificar o cabo e as portas da câmera e DVR.
- b. Problema de conexão. Favor verificar as câmeras.
- c. O formato de vídeo do DVR é diferente das câmeras. Favor mudar o formato do DVR.

Q5. Não é possível encontrar o disco rígido

- a. A alimentação da fonte não é suficiente. Favor mudar a fonte de energia.
- b. Problema de conexão. Favor verificar a alimentação e o cabo de dados.
- c. O disco rígido está danificado. Troque por um HD novo.

Q6. Não é possível gravar

- a. O disco rígido não está formatado. Favor formatá-lo manualmente em primeiro lugar.
- b. A função de gravação não está habilitada ou a configuração está incorreta. Favor consultar o Capítulo 5.
- c. O HD está cheio e a função de reciclagem não está habilitada. Favor consultar item 4.3 Configuração de Gravação. Cologue um novo HD ou habilite a reciclagem.

d. O disco rígido está danificado. Troque por um HD novo.

Q7. Não é possível usar o mouse

- a Espere entre 1 a 2 minutos depois do mouse estar conectado.
- b. Não detectado. Remova e insira o mouse novamente.
- c. O mouse é incompatível. Favor trocá-lo.

Q8. Não é possível fazer o controle do ActiveX.

a. O navegador do IE bloqueia o ActiveX. Favo configurar como mostrado abaixo:





1 Abra o navegador IE. Clique em Ferramentas-----Opções da Internet





- 2 Selecione "Segurança"----- Nível Personalizado....Consulte a Fig. 7-21.
- ③ Habilite todas as sub-opções abaixo de "Plug-ins e controle ActiveX" consulte a Fig. 7-22.
- 4 Clique em "OK" para finalizar a configuração.
 - b. Outros plug-ins ou antivírus bloqueando o ActiveX. Favor fechá-los.

Internet Options	Security Settings
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced	Settings:
Select a Web content zone to specify its security settings.	Enable
	Download signed ActiveX controls
Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites	Enable Prompt
Internet	Download unsigned ActiveX controls
This zone contains all Web sites you Sites	Disable Enable Promot
C Security level for this zone	Initialize and script ActiveX controls not marked as safe
Custom Custom settings. - To change the settings, click Custom Level - To use the recommended settings, click Default Level.	Disable
Custom Level Default Level	Reset to: Medium Reset
OK Cancel Apply	OK Cancel

Fig. 7.21 Aba Segurança Fig. 7.22 Configurações de Segurança

Q9: Como lidar quando o DVR iniciar e aparecer "Favor espere..." o tempo todo.

Primeira razão possível: O cabo do disco rígido e o cabo de dados não estão bem conectados.

Solução: Favor verificar se a conexão do cabo do disco rígido e do cabo de dados está bem feita. Se ainda não estiver funcionando, por favor, desligue-os e tente ligar novamente.

Segunda razão possível: O disco rígido está com problemas.

Solução: Mude o novo disco rígido ou reformate o disco.

Q10: Como a senha de entrada e números digitais.

O método para a senha de entrada e número digital é clicar na caixa por trás da senha ou itens que necessitam para a entrada de números a, e então o pequeno teclado irá aparecer. Favor selecionar um número letra de entrada (a senha inicial é 123456), ou você pode usar as teclas digitais do painel frontal, ou as teclas digitais no controle remoto.

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA





Q11: Como atualizar quando adicionadas novas funções ou revisado o software?

Depois de obter o software atualizado do fabricante, favor copiá-lo em uma pen drive e então selecione "Atualizar" no menu. Se a atualização for do processo de kernel, favor consultar o seguinte método: Primeiramente insira a pen drive no DVR, e então entre com "adwsws" na senha do sistema de login, logo, o sistema irá atualizar o processo de Kernel automaticamente. Depois de finalizado, favor reiniciar o DVR para terminar.

Aviso: Não desligue a alimentação enquanto é feita a atualização do sistema! Caso contrário, o DVR pode não iniciar.

Q12: Por que o disco rígido usado em um DVR é identificado como um novo disco rígido se usado diretamente para outro DVR do mesmo modelo? E, por que se deve formata-lo novamente?

Quando o DVR usa apenas um disco rígido e o mesmo é removido de um para outro do mesmo modelo, pode-se trabalhar normalmente com ele sem formata-lo. No entanto, quando um DVR adiciona um novo disco rígido, ele o identifica como sendo novo e questiona se o não importa formatar o disco rígido usado ou não em outro DVR do mesmo tipo. Nessa condição, ele pode ser usado normalmente depois de formatado de acordo com o guia, se existirem dois ou mais discos rígidos usados em diferentes DVR's, quando usados em outro DVR do mesmo tipo, eles serão identificados como sendo dois ou mais novos discos rígidos, e todos eles precisam ser formatados. Em geral, favor não tentar usar mais discos removidos de diferentes DVR's para evitar perda de danos.

Computador	Parâmetros	
CPU	Intel Celeron 2.4G	
Motherboard	Intel 845	
HDD	80G	
RAM	512M	
VGA	VGA NVIDIA GeForce MX440/FX5200	
	ATIRADEON 7500/X300	
OS	Windows 2000(SP4 ou superior) /Windows XP(SP2	
	above)/VISTA	
DirectX	9.0	

Q13: Qual a configuração mínima para o computador cliente?

Tab. 7.3 Configuração Computador Cliente

Q14: Quais as configurações do computador para o produto em tempo real de 8 canais com o stream mestre carregado?

Computador	Parâmetros
CPU	Intel Core(TM)2 Duo CPU E4600
Motherboard	G31/P31 chip
HDD	80G
RAM	1GB




Tab. 7.4 Configuração Computador





Appendix B Cálculo da Capacidade de Gravação

Os usuários podem calcular o tamanho do disco rígido de acordo com a economia de tempo e configurações de gravação do DVR. O DVR utiliza a taxa fixa de bits de vídeo. Abaixo estão os detalhes das diferentes configurações.

Formato de Vídeo	Resolução	Taxa de Frames Total (FPS)	Qualidade de Vídeo	Taxa de Bits (kbps)	Espaço Usado (MB/h)
			Highest	1M	465
			Higher	768k	297
NTSC		20	Medium	512k	230
NISC			Low	384k	173
			Lower	256k	115
			Lowest	128k	56
			Highest	1M	466
			Higher	768k	295
			Medium	512k	235
PAI	CIE	25	Low	384k	175
			Lower	256k	56.4
			Lowest	128k	45

Tab. 7.5 Capacidade Gravação

A fórmula do cálculo é:

Capacidade total de gravação =Espaço usado por hora (MB/h) (taxa de cobertura do disco rígido) × tempo de gravação (horas) ×número de canais

Por exemplo, um cliente usa câmeras PAL, configura a resolução para CIF, a qualidade do vídeo é baixa, a taxa de quadros é 25 fps para permitir total de 16 canais. Ele quer a unidade para gravar continuamente em um mês. Segue abaixo o cálculo:

Capacidade total de gravação =56.4 (mb/h) X 24(horas/dias) X30(dias) X16(canais)= 649728(MB)≈650(GB).

Portanto, instalando apenas dois HD's SATA com 320GB, o cliente poderá gravar por quase um mês.





spositivos Compatíveis e DDNS

1. Drivers USB's compatíveis:

Capacity
512MB, 1G, 2GB
4GB
2GB
2GB
4GB

Tab. 7.6 USB Compatíveis

2. Unidades compatíveis de DVR-R:

Brand	Model		
Wyvo	SAF-588S		
T			

Tab. 7.7 DVR Compatíveis

3. HDs Compatíveis

DVR de 4 Canais Marca Capacidade Modelo 20EVDS, FW:63T3B0 2T 2T 2001FASS, FW:00U0B0 2T 20EARS, FW:00S8B1 1.5T 15EARS, FW:00Z5B1 1T 10EURS, FW:630AB1 1T 10EVDS, FW:63U8B0 Western Digital (WD) 500G 5000AVJS, FW:63YJA0 500G 5000AVVS, FW:63M8B0 500G 5000AVDS, FW:63U7B0 500G 5000AAKS, FW:00V1A0 500G 5000BUDT, FW:63G8FY0 160G 1600AAJS, FW:00L7A0 1T ST31000528AS, FW:CC38 Seagate 500G ST3500418AS, FW:CC38 HITACHI 500G HDP725050GLA360

Tab. 7.8 HDs Compatíveis 4CH

DVR de 16 Canais

Marca	Capacidade	Modelo
Western Digital	2T	2001FASS, FW:00U0B0
(WD)	1.5T	15EARS, FW:00Z5B1
	1T	10EURS, FW:630AB1





	1T	10EVDS, FW:63U8B0
	500G	
		5000AVJS, FW:63YJA0
	5000	
	5000	5000AVVS_EW:63M8B0
	500G	5000AVDS. FW:63U7B0
	500G	5000AAKS, FW:00V1A0
	160G	1600AAJS, FW:00L7A0
Socrato	1T	ST31000528AS, FW:CC38
Seagale	500G	ST3500418AS, FW:CC38
	160G	HDS721616PLA380
ппаспі	500G	HDP725050GLA360
	T 1 T 0 1 1 T	

Tab. 7.9 HDs Compatíveis 16CH

4. Procedimento de Configuração do DDNS (Tome como exemplo o DynDNS)

0 1. Visite a página do DynDNS, clique em "Sign In" para fazer o login ou criar uma conta. Se você já tiver uma conta, por favor, pule para o passo 5.

1



Fig. 7.23 Página Inicial DynDNS

2 2. Se você optar por "Criar uma conta", você vai entrar em processo de registro.



	O		DERES
	NS.com		What
Why DynDNS.com?	Services & Pricing	Support	
My Account	Create an accou	nt or log in to continue	
Create Account			
Login	Username:		
Lost Password?	Password:		
My Cart	Confirm password:		
<u>U items</u>	Email:		
	Confirm email:		Er.
Powered by Uyn	Subscribe to:	DynDNS.com newsletter	
		(1 or 2 per month)	
		Remove HTML formatting from email	
	Socurity Imago:		
	Enter the numbers from	n the above image:	
	I agree with the acceleration	cceptable use policy (AUP) and privacy policy.	

Fig. 7.24 Criando uma conta

Você precisa preencher as seguintes informações de registro: Nome de usuário, Senha, Confirmar senha, Email, Confirmar e-mail, Inscrever-se, Imagem de segurança e marcar o item "I agree with..." então, por favor, clique em "Create Account" para continuar.

Create Account

3 3. O site DynDNS irá enviar um e-mail para seu endereço de e-mail para verificar o registro.

	Network Services Inc.		Wh & Domains	at are you looking for	? S
Why DynDNS.com?	Services & Pricing	Support		Have an account?	Join NOW
_		-			
We've sent an email to mo click on the confirmation link.	orrisfan@hisharp.com.tw	7, to verify your a	ccount. Please check your inbox and	C	
If you do not receive the emai	I in the next few minutes you	can try <u>resending it</u> .			
Thanks for choosing DynDNS.c	com!				

4 Fig. 7.25 Verificação de cadastro

6 4. Clique no link URL em sua caixa de e-mail para ativar sua conta DDNS.





7 5. Visite a página do DynDNS, clique em "Sign In" para fazer o login. Preencha o nome de usuário e senha, então clique em "Log in".



Fig. 7.26 Login DynDNS

6. Entre na página de gerenciamento, selecione "Add Host Services".

	DNS.com			DN5 & Domains	Email Services	for? Search
Why DynDNS.com?	Services & Pricing	Support		His	2 (FREE) My Acco	unt My Cart Log Out
		Follow us on	Twitter! Check out @	<u>dyninc</u>		
My Account	My Services		Billing		Account Setting	js
My Services Account Settings	View, modify, and delete you	purchase, ur services.	Update yo informati purchase	our billing on, complete a e, and view	Update set pre your ac	your email address, ferences, and delete ccount.
Billing	My Zones/Domains		invoices.		Change Email A	<u>ddress</u>
A Marcart	Add Zone/Domain Se	rvices	View Shopping Car	<u>rt</u>	Change Passwor	r <u>d</u>
<u>O items</u>	My Hosts		Active Services		Change Usernan	ne
	Add Host Services	$>$ \rightarrow	Order History		Contact Manage	r.
	Dynamic DNS Pro		Billing Profile and \	/ouchers	Mailing Lists	
	Dynect SMB		Renew Services		Move Services	

Fig. 7.27 Página de gerenciamento





7. Escolha um hostname e o nome de extensão do serviço DynDNS, então clique em "Add To Cart".

My Account	Add New Hostname
My Services	Note: You currently don't have any active Dynamic DNS Pro in your account. You cannot use some
Internet Guide	Paying for an Dynamic DNS Pro will make this form fully functional and will add several other featu
Internet Guide	
SLA	
Premier Support	Hostname: . dyndns.org -
Zone Level Services Domain registration and	Wildcard Status: Disabled (Want Wildcard dyndns.tv
transfer, DNS hosting, MailHop services	Service Type: Host with IP address endofintemet.net
Host Services	WebHop Redirect [endofinternet.org
Dynamic DNS hosts, WebHop URL Forwarding	 Offline Hostname [endoftheinternet.org ftpaccess.cc
Dynect SMB	game-nost.org game-server.cc
Spring Server VPS	getmyip.com
MailHop Outbound	<u>Your current location's</u> go.dynans.org
SSL Certificates	gotans.org
Renew Services	hobby-site.com
Auto Renew Settings	home dyndas ara
Sync Expirations	Mail Routing: Yes, let me configu
Account Settings	hometp.org
Billing	Select services and devices you would like to use with thomelinux.com
My Cart	Work From Home Office or VPN: homelinux.org
<u>U items</u>	vpn remote file access remote desktop homeunix.com
	chat server ftp backup ssh database homeunix.org is-a-chef.com
Powered by Dyn	Hosting and Design For Web Sites and Blogs: is-a-chef.org
	blog gallery wiki portfolio ecommerce web page
	Remote Access For Devices:
	dvr webcam data storage cctv printer alarm and security

Fig. 7.28 Adicionando um Hostname

Por exemplo:

Hostname: dfh3004.dyndns.org

Tipo de Serviço: Host com endereço IP (Padrão)

Endereço IP: 192.168.1.1 (Sugestão)

Rota de e-mail: Não precisa verificar. (Sugestão)

Para o que você quer usar esse host?

Trabalho a partir de Home Office ou VPN: vpn (Sugestão)

Hospedagem e design para Web Sites e Blogs: página web (Sugestão)

Acesso remoto para dispositivos: dvr (Sugestão)

8. Página de visualização do carrinho de compras para duplo controle, clique em "Next" para continuar.





8 Fig. 7.29 Confirmação do Registro

9

10 9. Clique em "Activate Services" para finalizar.

Free Services Checkout
Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.

renou	Price
-2	\$0.00
Sub-Total:	\$0.00
	- Sub-Total:

Fig. 7.30 Ativando o Serviço

10. DDNS ativado. Você também pode ver alguns detalhes de informação abaixo:

Host Services			<u>↑ My Serv</u>
(<u>dvr4093.</u>	dyndns.org successfully activated.	\triangleright
Hostname	Service	Details	Last Updated
dvr4093.dyndns.org	Host	59.124.207.20	Aug. 05, 2010 20:47





Fig. 7.31 Página de informações DynDNS

11. Preencha todos os ajustes em DHx093 DVR, então clique em "Test" para verificar. Então, clique em "Apply" para finalizar a configuração de rede do DVR. (Menu->Rede ->Outras Configurações).

NETWORK	
Network Sub-stream Email	Other Settings
DDNS	
DDNS Server	www.dyndns.com
User Name	dvruser
Password	
Host Domain	dvr4093.dyndns-org
Update Interval[M]	12 X 60
	Test
	Default Apply Exit

Fig. 7.32 Outras Configurações

DDNS: Verificar

Servidor DDNS: www.dyndns.org (selecionar) Nome de usuário: dvruser (sua conta no site DynDNS, como no passo 2) Senha: xxxxxx (a senha de sua conta no site DynDNS, como no passo 2) Domínio Host: dfh3004.dyndns.org (seu endereço criado no site DynDNS, como no passo 7) Intervalo de Atualização [M]: 12x60 (um período de tempo para sincronizar com o serviço DynDNS) (12x60 significa 12 horas)

12. Você também poderá visitar o site DynDNS para verificar as configurações de trabalho.

Host Services	Updat	ed. DDNS wo	orks
			\mathbf{X}
Hostname	Service	Details	Last Updated
dvr4093.dyndns.org	Host	122.147.146.210	Aug. 05, 2010 21:47







Dimensões







