

GUIA RÁPIDO

Armazenamento em Nuvem



01 - Acessar o equipamento via navegador, abrir o menu – Configuração / Armazenamento / Gerir Armazenamento;

- Ativar Armazenamento
- Escolha o tipo de conta, ex: GoogleDrive
- Clique em “Obter”

The screenshot displays the configuration interface for JFL ALARMES. The top navigation bar includes 'Visualização', 'Reprodução', 'Imagem', and 'Configuração'. The left sidebar lists various system settings, with 'Gerir Armazenamento' highlighted. The main content area shows the 'Armazenamento em Nuvem' configuration page, which includes options to activate cloud storage, select the provider (GoogleDrive), and obtain authorization. It also displays account information, capacity, and channel settings.

Visualização Reprodução Imagem **Configuração**

Local Sistema Rede Vídeo e áudio Imagem Evento Armazenamento Config. agenda

Gerir Armazenamento

Definições Avançadas VCA

Gerir HD HD de Rede Detecção HD **Armazenamento em Nuvem**

Ativar Armazenament...

Tipo de nuvem GoogleDrive

Código de autorização

Estado Offline

Informação da Conta

Capacidade GB

Capacidade Usada GB

Nº de Canal Câmera analógica1

Tipo de carregamento record

Ativar upload de evento

02 - Nesse momento você será redirecionado para efetuar o login na sua conta Nuvem, após acessar a conta clicar em “Permitir”;

GUIA RÁPIDO

Armazenamento em Nuvem



▼ TVI-HD-DVR gostaria de:



Ver e gerenciar os arquivos no seu Google Drive



Ver suas informações básicas do perfil



Ao clicar em "Permitir", você permite que este aplicativo e o Google usem suas informações de acordo com os respectivos Termos de Serviço e Políticas de Privacidade. É possível alterar esta e outras [permissões de conta](#) a qualquer momento.

Negar

Permitir

03 - Será gerado um código de acesso, copie o mesmo e cole do campo "Código de autorização", salve a página;



Copie esse código, acesse seu aplicativo e cole o código lá:

4/FYC7B90sgnKpe3VZpqNK0vYtJy7d09THmHbTi

GUIA RÁPIDO

Armazenamento em Nuvem



The screenshot shows the configuration interface for cloud storage. The top navigation bar includes 'Visualização', 'Reprodução', 'Imagem', and 'Configuração'. The left sidebar lists various settings: Local, Sistema, Rede, Vídeo e áudio, Imagem, Evento, Armazenamento, Config. agenda, Gerir Armazenamento, Definições Avançadas, and VCA. The main content area is titled 'Armazenamento em Nuvem' and includes the following settings:

- Ativar Armazenament...
- Tipo de nuvem: GoogleDrive (dropdown) [Obter]
- Código de autorização: K0vYtJy7d09THmHbTie91Pqs (input)
- Estado: Offline (dropdown)
- Informação da Conta: (input)
- Capacidade: (input) GB
- Capacidade Usada: (input) GB
- Nº de Canal: Câmera analógica1 (dropdown)
- Tipo de carregamento: record (dropdown)
- Ativar upload de evento:

Buttons at the bottom: Copiar para... and Salvar.

04 - Após salvar as informações o equipamento irá se registrar na sua conta e o “Estado” deverá ficar “Online”. Ativar upload de evento para as câmeras que deseja serem gravadas em nuvem.

GUIA RÁPIDO

Armazenamento em Nuvem



Ativar Armazenament...

Tipo de nuvem

Código de autorização

Estado

Informação da Conta

Capacidade GB

Capacidade Usada GB

Nº de Canal

Tipo de carregamento

Ativar upload de evento

05 - Acessar o menu – Configuração / Armazenamento / Configurar Agenda;

- Ativar as câmeras que deseja gravar na nuvem;
- Configurar como “Evento”.
- Acessar menu “Avançadas” e em “Tipo de Stream” deixar como “Sub Stream”

GUIA RÁPIDO

Armazenamento em Nuvem



Visualização Reprodução Imagem **Configuração**

Local Sistema Rede Vídeo e áudio Imagem Evento Armazenamento

Config. agenda

Gerir Armazenamento Definições Avançadas VCA

Horário Gravação

Nº de Canal Câmera analógica1

Ativar

Evento X Apagar Eliminar todos Avanç.

Seg. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ter. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Quar. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Qui. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sex. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sab. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Dom. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Contínua
Mov | Alarme
Alarme
Movimento
Mov. e Alarme
Evento

06 - Acessar o “ GoogleDrive”, nele serão criadas duas pastas, uma para as gravações e outra para as imagens;

- Snapshot
- Record

